

InteliLite^{NT}

InteliLite NT[®] MRS

Контроллер генераторной установки

Контроллер для одиночной работы

(IL-NT MRS10/11/15/16 unit)

Версия ПО 1.3, Июль 2008



Руководство по эксплуатации

Copyright © 2008 ComAp s.r.o.
Written by Petr Novák
Prague, Czech Republic

ComAp, spol. s r.o.
Kundratka 2359/17, 180 00 Praha 8, Czech Republic
Tel: +420 2 66316661, Fax: +420 2 66316647
E-mail: info@comap.cz, www.comap.cz



Содержание

Содержание.....	2
Общие положения	4
О чем данное руководство?	4
!!Внимание!!	4
ТЕКСТ	4
Опасное напряжение	1
Настройте параметры	1
ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ	7
Описание системы контроллера (включая все опции)	7
Набор оборудования.....	7
Модуль связи IL-NT RS232	7
Модуль связи IL-NT S-USB	11
Модуль расширения аналоговых выходов IL-NT AOUT8	11
Дистанционный пульт управления IL-NT RD (SW).....	12
Дистанционный сигнализатор IGL - RA15.....	12
Модуль IG IOM/PTM	13
Блок связи с интернетом IG-IB	14
Пользовательский Интерфейс	15
Клеммы IL-NT	16
Клеммы IL-NT и лицевая панель	16
Рекомендуемое подключение	17
MRS (ручное и дистанционное управление) – Схема Подключений	17
Начало работы.....	18
Порядок установки	18
Измерение тока	21
Измерение напряжения	22
Однофазное применение	22
Аналоговые входы.....	23
Подключение модулей расширения (шина CAN).....	27
Входы и Выходы	28
Бинарные входы IL-NT – заводская конфигурация.....	28
Список бинарных входов	28
Бинарные выходы IL-NT – заводская конфигурация	31
Список бинарных выходов	31
Аналоговые входы.....	38
Аналоговые выходы.....	39
Setpoints (Параметры).....	40
Password (Пароль)	40
Basic Settings (Уставки).....	40
Engine Params (ПарамДвигат).....	42
Engine Protect (Защ Двигат).....	46
Gener Protect (Защ Генер)	48
Date/Time (Дата/Время)	50
Sensors Спец (ХаракДатчиков)	51
*Extension I/O (*Вх/Вых модуля).....	51
SMS/E-Mail (SMS/E-mail).....	52
*Поддержка двигателей с ECU	54
Значения, считываемые с ECU	55
Диагностические сообщения считанные с ECU	55
Аналоговые входы.....	56
Правила подключения	57
Характеристика датчика.....	60
Основы калибровки датчиков.....	60
Стандартные графики датчиков.....	60
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ	61

OFF Mode (Режим ВЫКЛ).....	61
MAN Mode (Режим РУЧН).....	61
AUT Mode (Режим АВТО).....	63
Аварии	64
Отказ датчика (FLS (Отк)).....	64
Тревога (WRN (Трв)).....	64
Останов (SD (Стп)).....	64
Рабочие Состояния ДГУ.....	67
Список возможных событий.....	67
Журнал событий.....	Ошибка! Закладка не определена.
Пользовательский Интерфейс	71
Дистанционное управление и Регистрация данных.....	72
Прямое подключение к ПК.....	72
Программа LiteEdit	72
Протокол Modbus.....	72
Дистанционная связь	79
Связь с интернетом.....	79
Рекомендуемые ISDN модемы	79
Рекомендуемые GSM модемы.....	79
Установка SIM карты мобильного телефона.....	79
Техническое обслуживание	80
Замена батареи автономного питания.....	80
Технические данные.....	82
Питание	82
Условия работы.....	82
*Низкотемпературная модификация	82
Размеры и вес	83
Клеммы генератор.....	83
Бинарные входы и выходы.....	83
Аналоговые входы.....	84
Вход датчика оборотов	84
D+ Функция.....	84
*Шина CAN	84
Интерфейс IL-NT RS232 (опциональная плата).....	85
Интерфейс IL-NT S-USB (опциональная плата).....	85
Интерфейс IL-NT AOUT8 (опциональная плата).....	85
Модуль IGS-PTM	86
Модуль IGL-RA15	86
Модуль IG-IB	86

Общие положения

О чем данное руководство?

Данное руководство описывает программное обеспечение контроллеров MRS 10/11/15/16, разработанное для одиночного применения станций.

Какая цель данного руководства?

Данное руководство содержит информацию о том, как работать с контроллером IntelliLite NT MRS.

Данное руководство предназначено:

- Операторам ДГУ
- Разработчикам шкафов управления ДГУ
- Всем, кто имеет отношение к установке, работе и обслуживанию ДГУ.

!!Внимание!!

Дистанционное управление

Контроллер IntelliLite^{NT} может управляться дистанционно. В случае проведения работ на дизель-генераторной установке предварительно проверьте отсутствие возможности дистанционного запуска.

Убедитесь в том, что:

- отключено дистанционное управление через канал связи RS232;
- отключен вход REM START/STOP (ДистПуск);

или

- отключен выход STARTER (Стартер) и выход GCB CLOSE/OPEN (ГК Змк/Размк).

Вследствие большого выбора настраиваемых параметров в IntelliLite^{NT} является невозможным описать все существующие комбинации. Некоторые функции IntelliLite^{NT} зависят от типа конфигурации программного обеспечения.

Представленная здесь информация описывает только продукт, а не является гарантией правильного использования и работы.

Совместимость версий программного и аппаратного обеспечения контроллера IntelliLite

Использование версии программного обеспечения IL-NT SW - 1.2.1 и старше невозможно для контроллеров версий IL-NT - 1.3. Программное обеспечение IL-NT 1.3 совместимо только с контроллерами IL-NT 1.3 и старше.

ТЕКСТ

PAGE	(Заглавные буквы в рамке) кнопки на лицевой панели контроллера
<i>Break Return</i>	(курсив) параметры
Generator protections	(полужирный) Группа параметров
REMOTE START/STOP	(Заглавные буквы) дискретные входы и выходы
*Something	(Символ * перед текстом) только для контроллера IL-NT MRS15/16
^Something	(Символ ^ перед текстом) только для контроллера IL-NT MRS11/16

Важно:

Компания ComAp считает, что вся информация, приведенная в настоящем руководстве, является верной и надежной, но оставляет право на изменения в любое время. Компания ComAp не принимает на себя ответственность за использование этого руководства пока иное не принято производителем.

Важно:

ПО (программное обеспечение) и АО (аппаратное обеспечение) должны быть совместимы (напр. IL-NT-MRS10 ПО и IL-NT MRS10 АО) иначе функции не будут исполняться. Если загружено неверное ПО, появляется сообщение HARDWARE INCOMPATIBLE (несовместимое АО) на экране контролера. В этом случае используйте переключатель для активации загрузочного модуля (Boot load) – замкните переключатель Boot jumper и следуйте инструкциям в LiteEdit, загрузите правильную версию ПО.

!!!Внимание!!!

Опасное напряжение

Ни при каких условиях не трогайте клеммы измерения напряжения и тока!
Всегда подключайте клемму заземления!
Ни в коем случае не отключаете клеммы подключения трансформаторов тока!

Настройте параметры

Все параметры настроены на их типовые значения. Но параметры в группе «**Basic settings (Основные уставки)**» должны быть обязательно настроены перед первым пуском ДГУ.
!!! НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ДГУ!!!

Данная инструкция предназначена только для квалифицированного персонала. Во избежание травм персонала не проводить никаких процедур не определенных данным руководством!!!

ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ

Описание системы контроллера (включая все опции)

InteliLite^{NT} MRS - это комплексный контроллер для одиночных генераторных установок. IL-NT. InteliLite^{NT} MRS 15/16 обеспечивает надежную работу с двигателями с электронным управлением и модулями расширения.

Контроллер InteliLite^{NT} оснащен мощным графическим дисплеем с возможностью отображения иконок, символов, ленточных индикаторов для интуитивного восприятия, которые устанавливаются по желанию оператора, вместе с высокой функциональностью и новыми стандартами в автоматизации генераторных установок.

InteliLite^{NT} автоматически запускает ДГУ и замыкает GSB (ГК) при выполнении всех условий, затем останавливает при наличии внешних условий или при нажатии кнопки.

InteliLite^{NT} обеспечивает работу с газовыми машинами без вентиляции.

Ключевая характеристика InteliLite^{NT} это простота в использовании и установке. Имеется возможность использовать предварительно установленную конфигурацию для типовых применений также как и определяемую пользователем конфигурацию для специфических применений.

Набор оборудования

Оборудование	Описание	Опционально / Обязательно
IL-NT MRS	Основной модуль InteliLite ^{NT}	Обязательно
IL-NT RS232	Модуль связи по интерфейсу RS232	Опционально для MRS
IL-NT-S-USB	Модуль связи USB	Опционально для MRS
IL-NT AOUT8	Модуль расширения аналоговых выходов	Опционально для MRS
*IL-NT RD (SW)	ПО дистанционного пульта управления	Опционально для MRS
IGL-RA15	Дистанционный сигнализатор	Опционально для MRS15/16
IG-IOM/PTM	Модуль расширения входов/выходов	Опционально для MRS15/16
IG-IB	Блок связи с Интернетом	Опционально для MRS
AT -LINK-CONV	Комбинированный интерфейс RS232/485 /USB	Опционально для MRS

*Дистанционный экран для контроллеров IL-NT использует стандартный контроллер IL-NT со специальным ПО.

Замечание:

Для более детальной информации о модулях расширений используемых с контроллерами IL-NT смотрите IL-NT Руководство по дополнительным модулям.


Модуль связи IL-NT RS232

IL-NT RS232 опциональная встраиваемая плата для возможности связи контроллеров IL-NT по интерфейсу RS232. Данная плата требуется для связи с компьютером или по протоколу Modbus. Плата вставляется в слот расширения в задней панели контроллера.


Чтобы вставить плату в слот требуется открыть крышку (используйте отвертку). Как только плата будет вставлена, она будет зажата пластиковыми зубьями. Данная плата может быть установлена постоянно. При необходимости убрать плату, сначала требуется убрать всю заднюю крышку, а затем извлечь саму плату.

Установка модуля связи RS 232:



1. Вставьте отвертку в отверстие в крышке.




2. Подденьте отверткой крышку. **Будьте осторожны!**



3. Снимите данную крышку.
4. Разделите крышку на две части. **Не выбрасывайте меньшую из двух частей часть.**



5. Возьмите модуль связи RS 232.




6. Вставьте данный модуль в слот контроллера.
7. Вставьте обратно меньшую из двух крышек.



Замечание:


При вставке модуля связи RS 232 перемычка Boot Jumper будет скрыта. По этой причине рекомендуется использовать модуль с расположенной на нем перемычкой Boot Jumper. Смотрите изображение ниже:



Модуль связи RS 232 с перемычкой Boot Jumper.

Модуль связи IL-NT S-USB

IL-NT S-USB опциональная встраиваемая плата для возможности связи контроллеров IL-NT через USB порт. Данная плата требуется для связи с компьютером или по протоколу Modbus. Плата вставляется в слот расширения на задней панели контроллера. Чтобы вставить плату в слот требуется открыть крышку (используйте отвертку). Как только плата будет вставлена, часть ее будет находиться над корпусом. Предполагается использование данной платы как инструмента связи. При необходимости извлечь модуль возьмите его за вырезы и извлеките из контроллера.



Замечание:

Используйте экранированный кабель USB. Рекомендуется использовать кабель ComAp – код заказа: "USBCABLE".


Модуль расширения аналоговых выходов IL-NT AOUT8

Модуль IL-NT AOUT8 опциональная встраиваемая плата. Посредством данного модуля контроллер может передавать информацию на 8 указателей VDO. Тип указателя и величина настраиваются в программе LiteEdit. Любая аналоговая величина может быть изображена таким способом.

Чтобы вставить плату в слот требуется открыть крышку (используйте отвертку). Как только плата будет вставлена, она будет зажата пластиковыми зубьями. Данная плата должна быть установлена постоянно. При необходимости убрать плату, сначала требуется убрать всю заднюю крышку, а затем извлечь саму плату.

Установка модуля IL-NT AOUT8 аналогична установке модуля связи RS 232. Различия заключаются только в том, что после установки данного модуля не требуется вставлять меньшую из двух крышек назад.

Модуль IL-NT AOUT8:



Дистанционный пульт управления IL-NT RD (SW)

IL-NT RD (SW) – это программное обеспечение дистанционного пульта управления для контроллера. Дистанционный пульт управления обеспечивает такие же функции контроля и мониторинга, как и контроллер. Дистанционный пульт управления для IL-NT использует стандартный контроллер IL-NT с соответствующим ПО. Не требуется специальной конфигурации дисплея – модуль сам настраивается на основной контроллер. Он соединяется с контроллером посредством интерфейса RS232. Передача данных на большие дистанции возможна с использованием конвертора RS232/RS485. В будущем имеется возможность использовать модули расширения с интерфейсом RS485, в частности IL-NT-232-485 и IL-NT-ETH-485.

Версия аппаратного обеспечения IL-NT RD должна соответствовать основному контроллеру IL-NT, но имеется возможность использовать другие версии АО для дистанционного отображения и основного контроллера при потере некоторых возможностей, которые не представлены в ранних версиях АО. К примеру, при использовании контроллера IL-NT AMF8 и дистанционного экрана для IL-NT AMF25 будет отсутствовать кнопка HORN на контроллере AMF8. Имеется возможность использовать контроллер IL-NT MRS4 как дистанционный экран для IL-NT MRS16, но в случае использования IL-NT MRS3 отсутствует контроль ГК на MRS3.

Замечание:


Предполагается, что ПО для дистанционного экрана будет доступно во второй половине 2008 года.

Дистанционный сигнализатор IGL - RA15

Дистанционный сигнализатор IGL-RA15 подключается к контроллеру IL-NT по шине связи CAN. Любой бинарный выход может быть сконфигурирован (при помощи программы LiteEdit) на соответствующий диод на панели RA15. Модуль также может быть активирован или деактивирован при помощи LiteEdit.

Если дистанционный сигнализатор IGL-RA15 не имеет сообщения с контроллером, то появится предупреждение.

Техническое и функциональное описание RA15 смотрите в документации на данный модуль.



Модуль IG IOM/PTM

Модули IG-IOM и IGS-PTM представляют собой модули расширения входов/выходов с 8 бинарными входами, 8 бинарными выходами, 4 аналоговыми входами и одним аналоговым выходом. Модуль может быть использован только совместно с контроллерами AMF25, MRS15, MRS 16, MRS 19.

- Бинарные входы и выходы конфигурируются также как в контроллере IL.
- Аналоговые входы конфигурируются так же, как и в контроллере IL, за исключением того, что бинарные входы и выходы с тремя состояниями не могут быть использованы в модуле PTM.
- Защита аналоговых входов модулей IOM/PTM активируется при превышении порогов значений и активна только на работающей станции.
- Аналоговые входы модуля IG-IOM являются резистивными (те же параметры что и в IL-NT) от 0 Ом до 2,4 кОм. Модуль IOM разработан специально для резистивных датчиков VDO.
- Аналоговые входы модуля IGS-PTM конфигурируются переключками на 0-250 Ом, 0-100 мВ, 0-20 мА. Модуль может использоваться для термодпар Pt100 и токовых датчиков. Модуль PTM не может использоваться для температурных резистивных датчиков VDO.



Замечание:

- За описанием настройки токовых датчиков и датчиков напряжения в модуле IGS-PTM обратитесь к Руководству по эксплуатации модулей расширения.

- Когда модуль не сконфигурирован программой LiteEdit, контроллер не отображает соответствующие значения и уставки.

Замечание:

Если модуль IGS-PTM не обменивается информацией с контроллером, активируется ShutDown (Стоп).




Техническое и функциональное описание IGS-PTM смотрите в документации на данный модуль.

Блок связи с интернетом IG-IB

Блок IG-IB позволяет IntelliLite^{NT} иметь связь по каналам Ethernet/Internet. Он соединяется с контроллером посредством интерфейса RS232.

Смотрите справочник IntelliCommunication для более детальной информации.



Пользовательский Интерфейс



Начиная с версии ПО IL-NT 1.3 существует возможность менять пользовательский интерфейс контроллера. Существует два различных режима отображения меню контроллера. Первый режим называется ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и предназначен пользователям, которые предпочитают простоту в обращении, мониторинг значений параметров дизеля и генератора, контроль аварий и возможность настройки языка. Второй режим называется ИНЖЕНЕР и предназначен для опытных пользователей, которым требуется возможность изменять уставки, контролировать все значения параметров и просматривать историю событий.

Изменение режима Пользовательского Интерфейса возможно из стандартного экрана измерений одновременным нажатием кнопок ENTER (ВВОД) и PAGE (СТРАНИЦА) с последующим нажатием кнопки PAGE (СТРАНИЦА). На экране будет отображаться выбор между двумя Пользовательскими режимами.

Для более детального описания смотрите последнюю версию Руководство оператора IL-NT.


Клеммы IL-NT

Клеммы IL-NT и лицевая панель



Рекомендуемое подключение

MRS (ручное и дистанционное управление) – Схема подключений



Замечание:

Имеется возможность запуска дизелей Volvo и Scania по шине CAN. См. [Engines started via CAN bus.](#)

Начало работы

Порядок установки

Основное

Для корректного функционирования следует:

Проложить отдельно сигнальные провода бинарных и аналоговых входов от силовых кабелей; Использовать экранированные провода для аналоговых и бинарных входов, в частности при длине более 3 м.

Питание


Для корректного функционирования следует:

Использовать провода питания с минимальным сечением $1,5 \text{ мм}^2$;
Максимальное длительное напряжение питания должно составлять 36 В постоянного тока;
Максимально допустимое напряжение питания должно составлять 39 В постоянного тока.
Входные клеммы питания контроллера IntelliLite защищены от существенных помех питания. При наличии условий выходящих за пределы параметров контроллера следует использовать внешнее защитное устройство.

Замечание:

Контроллер IntelliLite^{NT} должен быть тщательно заземлен, для защиты от поражения молнией. Максимально допустимый ток через отрицательную клемму контроллера 4А (зависит от нагрузки бинарных выходов).

При напряжении питания 12 В постоянного тока, контроллер IntelliLite^{NT} имеет внутренние конденсаторы, которые позволяют работать при возможной просадке напряжения во время пуска ДГУ. Если напряжение перед просадкой 10 В, то после 100 мс оно восстанавливается до 7 В, в это время контроллер продолжает работать. Во время просадки напряжения подсветка экрана может включаться и отключаться, но контроллер в это время продолжает работать. Возможно дальнейшее поддержание работы контроллера при подключении внешнего конденсатора и диода.




Емкость конденсатора зависит от требуемого времени работы. Приблизительная емкость конденсатора тысяча микрофард.
Емкость конденсатора должна быть 5000 микрофард чтобы выдержать просадку напряжения в течении 150 мс.
Напряжение перед просадкой 12В, после 150 мс оно возвращается к минимально допустимому, например 8В.

Замечание:

Перед разряджением батареи на экране появится сообщение «Low BackupBatt» (Низ Убат).

Или подключением специального модуля I-LBA.




Важно:

I-LBA не сможет устранить просадку при использовании низкотемпературной версии контроллера (-40°C) и во время работы элемента подогрева экрана (ниже 5°C). Конденсаторы LBA будут быстро разряжены током потребления нагревательного элемента.

Защита питания

Одноамперный предохранитель должен быть одним концом подключен к положительной клемме аккумулятора, а другим к контроллеру и модулям. Модули никогда не должны подключаться к аккумуляторным батареям напрямую.


Тип и значение предохранителя зависит от числа подключенных устройств и длины проводов. Рекомендованный тип предохранителя (не быстродействующий) - T1A. Используется не быстро действующий предохранитель из-за зарядки внутренних конденсаторов при подключении питания.



Защита бинарных выходов

Замечание:

Не подключать напрямую к бинарным выходам реле без защитных диодов, даже если они не подключены напрямую к выходам контроллера.



Заземление

Для корректного функционирования следует:


Использовать возможно короткий кабель для подключения заземления на панели управления;

Использовать кабель сечением 2,5 мм²;

Клемму «-» аккумуляторной батареи требуется тщательно заземлить.

Датчик оборотов

Для корректного функционирования следует:
Использовать экранированный кабель.



Возможны помехи от электронного регулятора частоты при использовании одного датчика частоты вращения.

Если двигатель не запускается:

- Проверьте заземление от датчика оборотов до контроллера, в конечном счете, отсоедините один конец экрана от одного из них;
- Гальванически разделите вход датчика оборотов контроллера, используя разделительный трансформатор RPM-ISO;
- Используйте отдельные датчики оборотов для контроллера IntelliLite^{NT} и электронного регулятора оборотов.

Замечание:

В некоторых случаях контроллер будет измерять число оборотов, даже если ДГУ не работает: Число оборотов измеряется по напряжению генератора (Число зубьев = 0).

IL-NT измеряет некоторое напряжение на входных клеммах из-за открытых предохранителей.

Если Об/м > 0 контроллер перейдет в состояние «Не готов» и дизель будет не доступен для запуска.


Измерение тока

Для корректного функционирования следует:


Использовать провод сечением 2,5 мм²;

Использовать трансформаторы тока с током вторичной обмотки 5А;

Подключить трансформаторы тока согласно рисунку.



Измерение напряжения



Замечание:

Не требуется использовать разделительные трансформаторы для подключения измерения напряжения (без нейтрали).

Требуется защита панели управления от ударов молнии согласно стандартам.


Однофазное применение

Не существует отдельного архивного документа для однофазных применений. Используйте стандартные aii-архивы.

Рекомендуемое подключение

Однофазное напряжение генератора (и сети) должно подключаться ко всем трем измерительным клеммам L1, L2, и L3. Измерение тока генератора должно быть подключено только к одному входу L1 и клемме COM.

Измерение напряжения



Замечание:

Требуется защита панели управления от ударов молнии согласно стандартам.


Измерение тока

Для корректного функционирования следует:

Использовать провод сечением 2,5 мм²;

Использовать трансформаторы тока с током вторичной обмотки 5А;

Подключить трансформаторы тока согласно рисунку;
Клеммы L2I и L3I оставить не подключенными.



Настройка параметров

Для работы контроллера с однофазным генератором, следует настроить следующие параметры:

Gener Protect (Защ Генер): *Amps Unbal Sd (СмнНебалТок) на 200%*
Gener Protect (Защ Генер): *Amps Unbal Del (ЗдржНебалТок) на 60 с*

Аналоговые входы

В контроллерах IL-NT доступно три аналоговых входа.

Настройка


Каждый аналоговый вход может быть настроен в программе LiteEdit следующим образом.

Характеристика аналогового входа	LiteEdit		Варианты
Тип	Тип	Не используется Тревога	Аналоговый вход не используется
Наименование аналогового входа	Имя		До 14 знаков ASCII
Конфигурация выхода	Конфигурация	Аналоговый Бинарный (не поддерживается PTM) Трехуровневый (не поддерживается PTM)	Аналоговое измерение в определенном диапазоне. Бинарный: открыт/закрыт – порог 750 Ом. Трехуровневый: открыт/закрыт – порог 750 Ом, Отказ <10 Ом или > 2400 Ом.
Физическое измерение	Измерение	бар, %, °C, ...	До 4 знаков ASCII (Действует только для аналоговых входов)
Полярность	Тип контакта	Нормально закрытый Нормально открытый	Действует только для бинарных и трехуровневых входов. Действует только для бинарных и трехуровневых входов.
Направление защиты	Защита	Превышение	Превышение. Отказ датчика не активирует защиту.
		Превышение+Отказ датчика	Превышение и отказ датчика активирует защиту.


		Снижение	Снижение Отказ датчика не активирует защиту.
		Снижение+Отказ датчика	Снижение и отказ датчика активирует защиту.
Характеристика датчика	Датчик	Определяемый пользователем график	Изменяется и конфигурируется пользователем
Разрешение	Разрешение	0 – 0,00001	Разрешение датчика (Действует только для аналоговых входов)

Каждый аналоговый вход имеет отдельный параметр для двух уровней определения аварии. Уровни аварий и задержки по аналоговым входам устанавливаются в **Модуле расширения входов/выходов** и в группе параметров **Engine Protect (Защ Генер)**.

Подключение аналоговых входов IL-NT



Стандартное подключение трех резистивных датчиков к аналоговым входам.



Смешанное подключение к аналоговым входам IntelliLite.

AI1 – бинарный вход
AI2 – трехуровневый вход
AI3 – аналоговый резистивный вход

Аналоговые входы разработаны для резистивных датчиков в диапазоне изменения сопротивления от 0 Ом до 2,4 кОм. Для корректного функционирования следует использовать экранированные провода для аналоговых и бинарных выходов, в частности при длине более 3 м.

Бинарный вход

Распознаются открытое и закрытое состояния, порог 750 Ом.

Трехуровневый вход

Распознаются открытое, закрытое состояния и отказ. Порог 750 Ом, отказ распознается, когда сопротивление контура <10 Ом или >2400 Ом.

Замечание:

Защиты по бинарному и трехуровневому входам следующие:

IL-NT: AI1	Shutdown (Стоп)	IG-IOM: AI1	Shutdown (Стоп)
AI2	Shutdown (Стоп)	AI2	Shutdown (Стоп)
AI3	Warning (Сигн)	AI3	Shutdown (Стоп)
		AI4	Shutdown (Стоп)

Неиспользуемые аналоговые входы

Настройка Тип = Не используется

Пример настройки аналогового входа

Настройте вход измерения температуры двигателя в градусах °C, датчик VDO 40-120°C, диапазон от -16 до 120 °C. Установите уровень защиты на 90 °C, а уровень останова на 110 °C. Запустите LiteEdit и выберите - Controller - Configuration – Modify – Engine Temp. Установите следующую конфигурацию для температурного аналогового входа:

Тип: Выбор между Не используется и Тревога

«Not used (Не используется)» - аналоговый вход не используется

«Alarm (Тревога)» - аналоговый вход используется

Установите: Alarm (Тревога)

Имя: Наименование аналогового входа. Максимально 14 букв.

Установите: Engine Temp

Конфигурация: Выбор между Аналоговым, Бинарным, Трехуровневым входами.

«Аналоговый» - к аналоговому входу подключается резистивный датчик.

«Бинарный» - открытый/закрытый контакт подключается между аналоговым входом и клеммой COM аналоговых входов. Аналоговый вход распознает только открытое/закрытое состояние.

«Трехуровневый» - открытый/закрытый контакт подключается параллельно к одному из двух резисторов между аналоговым входом и клеммой COM аналоговых входов.

Установите: Аналоговый

Свойства сигнала: Выбор между различными направлениями срабатывания – Ниже уровня, Выше уровня или комбинация с Отказом датчика.

«Engine running only (Только при работе двигателя)» - активируйте данный параметр, чтобы данная защита действовала только при работе ДГУ, но не во время простоя.

Установите: Превышение

Тип контакта: Выбор полярности, только при условии, что вход настроен как Бинарный или Трехуровневый. Когда вход настроен как аналоговый, то данный параметр не работает.

«Нормально замкнутый» - полярность бинарного или трехуровневого входа.

«Нормально открытый» - полярность бинарного или трехуровневого входа.

Датчик: Выбор характеристики датчика

«Вход не используется» - аналоговый вход не используется. Если на экране контроллера IntelliLite отображается „####“, следовательно, нет распознанных данных.

Стандартные графики для входов AI1 – AI3:

„VDO 10 Bar“ – датчик давления VDO.

„VDO 40-120 °C“ – датчик температуры VDO.

„VDO level %“ – датчик уровня VDO.

Установите: VDO 40-120 °C

При использовании стандартных или заданных пользователем графиков Имя, Измерение и Разрешение устанавливаются автоматически согласно графику, но возможно их изменение.

Наименование датчика: Наименование используемого датчика, используется не более 14 букв.


Измерение: Наименование измеряемой величины (Бар, °C, %, ...), используется не более 4 букв.

Разрешение: Настройка разрешения измеряемой величины.


„0“ - например 360 kPa, 100%, 50 °C
 „1“ - например 360,0 kPa
 „2“ - например 360,00 kPa
 „3“ - например 360.000 kPa
 Установите: 1

После настройки Аналогового входа установите параметры *AI1 Wm (СигнАнВх1)*, *AI1 Sd (СтпАнВх1)*, *AI1 Del (ЗдржАнВх1)* в группе параметров **Engine Protect (Защ Генер)**. Каждый аналоговый вход имеет отдельные три параметра: Наименования *Wm level (Уровень сигнализации)*, *Sd level (Уровень останова)*, *AI del (Задержка)* жестко определены. Число десятых в *Wm level (Уровень сигнализации)* и *Sd level (Уровень останова)* такое же, как и в настроенном количестве десятых единиц измеряемой величины.

Бинарные входы



Бинарные выходы



Входы и Выходы

Замечание:

Любой бинарный вход или выход может быть присвоен любой клемме контроллера IL-NT и может быть изменен в программе LiteEdit. Существует фиксированная уставка в 1сек, для задержки реакции при подаче сигнала на бинарный вход.

Бинарные входы IL-NT – заводская конфигурация

- BI1 Rem Start/Stop (ДистПуск)**
- BI2 Access Lock (БлокДоступа)**
- BI3 Emergency Stop (АвСтоп)**
- BI4 Remote OFF (ДисРежВыкл)**
- BI5 Sd Override (БлокСтоп)**
- BI6 RemControlLock (ДистУправл)**

Список бинарных входов

Не используется

Бинарный вход не функционирует. Используйте эту функцию, когда бинарный вход не подключен.

Alarm (Сигн)

Если вход замкнут (или разомкнут) выбранная авария активируется.
Настройка бинарной аварии

Имя		14 знаков ASCII
Тип контакта	Нормально закрытый	Нормально закрытый
	Нормально открытый	Нормально открытый
Тип аварии	Warning (Сигнализация)	
	Останов	
Авария активна	Все время	Действительна, если не выбрана опция "Только во время работы двигателя "
	Engine running only (только во время работы двигателя)	Действительна, если выбрана опция "Только во время работы двигателя "

Rem Start/Stop (ДистПуск)

Внешняя команда на запуск дизеля. Только для режима AUT (АВТО).

Emergency Stop (АвСтоп)

Если вход замкнут, немедленно активируется процедура останова. В стандартной конфигурации вход инвертирован (нормально закрыт).

Замечание:

В случае поломки контроллера или сбоя его программы безопасный останов не гарантируется. Для резервирования функции Emergency Stop (АвСтоп) рекомендуется создать отдельный контур отключения линий сигналов Fuel Solenoid (ТоплСоленоид) и Starter (Стартер).

Sd Override (БлокСтоп)

Если данный вход замкнут, то все аварии кроме EMERGENCY STOP (АвСтоп) и защиты по разному двигателю отключены.

- распознаны все аварии,
- красные светодиоды на лицевой панели контроллера мигают либо горят,
- тревога записана в список аварий контроллера,
- ДГУ продолжает работать.

Замечание:

Сигнализация *Sd Override (БлокСтоп)* отображается в AlarmList (ПереченОтказов), если режим *Sd Override (БлокСтоп)* активирован для извещения оператора о том, что ДГУ не защищена.

Access Lock (БлокДоступа)

После замыкания данного входа не могут быть изменены параметры с лицевой панели контроллера и невозможно переключение между режимами (OFF-MAN-AUT (ВЫКЛ-РУЧН-АВТО)).

Замечание:

Access Lock (БлокДоступа) не закрывает доступ к параметрам и режимам контроллера из программы LiteEdit. Во избежание ненужных изменений параметров они могут быть защищены паролем.

Также, кнопки Fault reset, Horn reset не блокируются вообще, а кнопки Start и Stop не блокируются в режиме MAN (РУЧН).

Remote OFF (ДисРежВыкл)

При замыкании контроллер IL переключается в режим OFF (ВЫКЛ) (существует три режима OFF-MAN-AUT (ВЫКЛ-РУЧН-АВТО)). При размыкании контакта контроллер переключается в предыдущий режим.

Замечание:

Бинарный вход должен быть подключен к переключателю запрограммированному по времени во-избегании запуска ДГУ.

Remote MAN (ДистРежРучн)

Если вход активирован, контроллер переходит в режим MAN (РУЧН) независимо от существующего режима.

Remote AUT (ДистРежАвто)

Если вход активирован, контроллер переходит в режим AUTO (АВТО) независимо от существующего режима. Однако если любой другой дистанционный вход активирован, то вход REMOTE AUT (ДистРежАвто) имеет самый низкий приоритет.

RemControlLock (ДистУправл)

Если вход активирован, то отсутствует возможность записи параметра и приема команды с внешнего терминала.

Emergency MAN (АвРУЧН)

Если данный вход активирован, то контроллер работает, как если бы он был переведен в режим OFF (ВЫКЛ). Размыкаются все бинарные выходы. Но есть одно исключение – выход STOP SOLENOID (СТОП СОЛЕНОИД) не активируется при данном изменении.

Распознавание работы ДГУ и последующее аварийное сообщение «Sd Stop Fail (Стп ОтказСтоп)» блокируются.

Контроллер отображает состояние ДГУ «EmergMan (АвРучн)» и при этом ДГУ не может быть запущена.

Измерение тока и напряжения генератора в данном режиме активно, не смотря на текущее состояние ДГУ.

После того как вход разомкнется, контроллер вернется к прежнему состоянию и будет работать согласно текущей ситуации.

Данная функция активна в любом режиме.

Start Button (Кнопка Пуск)

Бинарный вход имеет ту же функцию что и кнопка **Start** (Пуск) на лицевой панели контроллера. Данная функция активна только в режиме MAN (РУЧН).

Stop Button (Кнопка Стоп)

Бинарный вход имеет ту же функцию что и кнопка **Stop** (Стоп) на лицевой панели контроллера. Данная функция активна только в режиме MAN (РУЧН).

Замечание:

Измененная функция кнопки Stop (Стоп). После первого нажатия кнопки во время работы ДГУ появиться задержка, при этом контроллер поменяет свое текущее состояние на состояние охлаждения. Если держать кнопку более 2 секунд, двигатель остановиться. Эти же функции остаются и для бинарного входа «Stop Button (Кнопка Стоп)».

FaultResButton (СбросОтказа)

Бинарный вход имеет ту же функцию что и кнопка **Fault reset** (Сброс Отказа) на лицевой панели контроллера.

HornResButton (Сброс Сирены)

Бинарный вход имеет ту же функцию что и кнопка **Horn reset** (Сброс Сирены) на лицевой панели контроллера.

^GCB Button (Кнопка ГК)

Бинарный вход имеет ту же функцию что и кнопка **GCB** (ГК) на лицевой панели контроллера. Данная функция активна только в режиме MAN (РУЧН).

Бинарные выходы IL-NT – заводская конфигурация

VO1	Starter (Стартер)
VO2	Fuel Solenoid (ТоплСоленоид)
VO3	GCB Close/Open (ГК Змк/Размк)
VO4	Prestart (ПредПуск)
VO5	Ready To Load (Готов к Нагр)
VO6	Alarm (Сигн)

Замечание:

Описание бинарных выходов контроллера также относится к модулям IOM/PTM.

Список бинарных выходов

Не используется

Бинарный выход не функционирует.

Starter (Стартер)

Замкнутое реле подает питание на стартер.

Реле размыкается если:

- достигнута скорость запуска или
- истекло максимальное время раскрутки вала
- активирован останов.

Fuel Solenoid (ТоплСоленоид)

Замкнутый выход открывает топливный соленоид и дает возможность ДГУ запуститься.

Реле размыкается если:

- активирован EMERGENCY STOP (АвСтоп) или
- охлажденная ДГУ останавливается или
- в момент паузы между попытками пуска.

Stop Solenoid (СтопСоленоид)

Замкнутый выход подает питание на стоп соленоид для остановки ДГУ.

Выход активирован в течении *Stop Time (ВрОстанова)*, но если останов длится дольше, то выход остается в таком состоянии до тех пор, пока ДГУ не будет остановлено.

ДГУ считается остановленной если:

Об/м < 2 и

Напряжение генератора < 10 В и

Давление масла < **Engine Params (ПарамДвигат): Starting Oil P (Рмсл Пуск)**.

Замечание:

ДГУ может быть запущено в любое время если она находится в режиме готовности, несмотря на то, что выход Stop Solenoid (СтопСоленоид) может быть до сих пор активированным (в данном случае он деактивируется перед пуском).

Stop Pulse (СтопСигнал)

Выход активирован в течении 1 секунды после активации выхода Stop Solenoid (СтопСоленоид). Данный сигнал посылается в цифровой контроллер дизеля (ECU) для останова ДГУ.

Ignition (Зажигание)

Выход замыкается после достижения значения в 30 Об/м прокрутки вала стартером. Выход размыкается во время останова или между попытками пуска.

Prestart (ПредПуск)

Выход замыкается перед пуском ДГУ (Prestart (ПредПуск)) и размыкается после достижения скорости *Starting RPM (ПускОбороты)*. Во время попыток пуска выход замкнут. Данный выход может быть использован для работы свечей накаливания, прогрева масла и охлаждающей жидкости или предварительной смазки.

Cooling Pump (Насос Охлажден)

Выход замыкается во время пуска ДГУ и размыкается после останова ДГУ.

Idle/Nominal (X.X./ Номинал)

Выход Idle/Nominal (X.X./ Номинал) замыкается после истечения времени *Idle Time (Вр X.X.)*. Счетчик *Idle Time (Вр X.X.)* начинает работать после достижения значения *Starting RPM (ПускОбороты)*. Защита *Underspeed (СмпПонижСкор)* не работает во время холостого хода. Защита *Start Fail (СигнПускОтказ)* срабатывает, если число оборотов падает ниже 2 Об/м во время холостого хода.

Замечание:

Подключите бинарный выход Idle/Nominal (X.X./ Номинал) к регулятору скорости для переключения скоростей: Открытый контакт = IDLE (X.X.), закрытый = NOMINAL (НОМИНАЛ). Если контакт IDLE (X.X.) не поддерживается регулятором, установите *Idle Time (Вр X.X.)* на 5с во избежание срабатывания защиты *Underspeed (СмпПонижСкор)* при недлительной нестабильности ДГУ после пуска.

Air Valves (ВоздКлапаны)

Выход замыкается одновременно с Prestart (ПредПуск). Размыкает после останова ДГУ. Параметры остановленной ДГУ: Об/м =0, **Engine Params (ПарамДвигат): Starting Oil P (Рмсл Пуск)**, D+ (если доступно).

Alarm (Сигн)

Выход замыкается если:

- возникает любая авария или
- ДГУ неисправна.

Выход размыкается если:

- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

Выход замыкается снова при возникновении новой ошибки.

Horn (Сирена)

Выход замыкается если:

- возникает любая авария или
- ДГУ неисправна.

Выход размыкается если:

- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа) или
- Нажата кнопка **HORN RESET** (Сброс Сирены) или
- истекло время работы выхода HORN (Сирена) (*Horn Timeout (ВрРабСирены)*).

Выход замыкается снова при возникновении новой ошибки.

GCB Close/Open (ГК Змк/Размк)

Для контроллеров MRS11, MRS16: Выход контролирует работу контактора генератора. Для контроллеров MRS10, MRS15 (отсутствие кнопки GCB): Выход замыкается автоматически после запуска ДГУ, по истечении времени *Min Stab Time (МинВрСтаб)* и при номинальных напряжении и частоте.

GCB ON Coil (ВклКатушка ГК)

Выход подает питание на катушку контактора генератора.

GCB Off Coil (ВыклКатушка ГК)

Выход снимает питание с катушки контактора генератора.

GCB UV Coil (ПитКатуш ГК)

Выход контролирует катушку контактора генератора.

*** AL IOM AI1..4 Wgn (* Сигн IOM AB1...4)**

Выход замыкается, если активна предупреждающая авария по соответствующему аналоговому входу модулей IOM/PTM.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

Ready (Готов)

Выход замыкается при выполнении следующих условий:

- ДГУ не работает и
- Не активна ни одна защита с остановом и
- Контроллер не в режиме OFF (ВЫКЛ).

Ready To Load (Готов к Нагр)

Выход замкнут если ДГУ находится в работе и все электрические параметры находятся в установленных пределах и не активна ни одна авария - имеется возможность замыкания GCB (ГК) или он уже замкнут. Выход размыкается во время охлаждения.

Running (Работа)

Выход замыкается, если ДГУ работает.

Cooling (Охлажден)

Выход замыкается если ДГУ находится в режиме охлаждения.

Supplying Load (Под Нагрузкой)

Выход замыкается, если ток генератора превышает 0,5% коэффициента трансформатора тока. Формулы:

Выход замкнут когда ток хотя бы в одной фазе в течении 1 сек больше $\text{КозфТрТока}/200+2$.

Выход разомкнут когда ток в трех фазах в течении 1 сек ниже $\text{КозфТрТока}/200+2$.

Замечание:

Значения не округлены после деления.

Fault Reset (СбросОтказа)

Выход повторяет функцию кнопки Fault Reset (СбросОтказа) на лицевой панели контроллера и бинарный вход FaultResButton (Сброс Ошибки).

Gen Healthy (ГенИсправен)

Выход копирует функцию светодиода статуса генератора на лицевой панели контроллера.

Выход замкнут если ДГУ работает и все электрические параметры находятся в установленных пределах.

ChargeAlt Fail (ОтказЗарядГен)

Выход замыкается, если ДГУ работает, а на вход D+ не поступает напряжение.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

Замечание:

Пороговое напряжение для входа D+ составляет 80% напряжения питания.

AL Gen >V (Сигн Uген>U)

Выход замыкается, если присутствует авария повышенного напряжения генератора.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Gen <V (Сигн Uген<U)

Выход замыкается, если присутствует авария пониженного напряжения генератора.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Gen Volts (Сигн Uген)

Выход замыкается, если напряжение генератора выше/ниже установленных параметров или присутствует асимметрия напряжения.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Gen Freq (Сигн fген)

Выход замыкается, если присутствует авария повышенной/пониженной частоты генератора.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

Замечание:

Бинарные выходы поделены <>fген на <fген и >fген, и <>Vген на >Vген и <Vген.

AL Gen >Freq (Сигн fген > f)

Выход замыкается, если присутствует авария повышенной частоты генератора.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Gen <Freq (Сигн fген < f)

Выход замыкается, если присутствует авария пониженной частоты генератора.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Overload Sd (СигнПерегруз)

Выход замыкается, если присутствует авария перегрузки генератора.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Stop Fail (СигнСтпОтказ)

Выход замыкается, когда ДГУ должна быть остановлена, но присутствуют сигналы о наличии скорости, частоты, напряжения или давления. Данная защита остается активной в течении 60 сек. после команды Стоп.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Overspeed (СигнПревышСкор)

Выход замыкается, если присутствует авария повышенной частоты вращения ДГУ.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Underspeed (СигнПонижСкор)

Выход замыкается, если присутствует авария пониженной частоты вращения ДГУ.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Start Fail (СигнПускОтказ)

Выход замыкается, если присутствует ошибка пуска ДГУ.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Overcurrent (СигнПревышТок)

Выход замыкается, если имеется:

*превышение тока по защите IDMT или
небаланс токов или
Активна авария токов короткого замыкания.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL BatteryFail (СигнБатОтказ)

Выход замыкается, когда происходит перезагрузка контроллера во время пуска ДГУ (разряженные аккумуляторные батареи) или при аварии низкого/высокого напряжения батарей.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Common Wrn (СигнОбщТревр)

Выход замыкается если, появляется хотя бы одна предупреждающая авария.

Выход размыкается если:

- предупреждение больше не активно и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Common Sd (СигнОбщСтоп)

Выход замыкается, если появляется хотя бы одна авария с остановом.

Выход размыкается если:

- Авария с остановом больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL Common Fls (СигнОбщОтказ)

Выход замыкается, если появляется хотя бы один отказ датчика.

Выход размыкается если:

- предупреждение больше не активно и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL AI1 Sd (СигнСтпАнВх1)

Выход замыкается, если активна авария по давлению масла (настроено на первый аналоговый вход) с остановом.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL AI1 Wrm (СигнТреvgАнВх1)

Выход замыкается, если активна предупреждающая авария по давлению масла (настроено на первый аналоговый вход).

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL AI2 Sd (СигнСтпАнВх2)

Выход замыкается, если активна авария по температуре охлаждающей жидкости (настроено на второй аналоговый вход) с остановом.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL AI2 Wrm (СигнТреvgАнВх2)

Выход замыкается, если активна предупреждающая авария по температуре охлаждающей жидкости (настроено на второй аналоговый вход).

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

AL AI3 Sd (СигнСтпАнВх3)

Выход замыкается, если активна авария по уровню топлива (настроено на третий аналоговый вход) с остановом.

AL AI3 Wrm (СигнТреvgАнВх3)

Выход замыкается, если активна предупреждающая авария по уровню топлива (настроено на третий аналоговый вход).

Mode OFF (Режим Выкл)

Выход замыкается, если выбран режим OFF (РУЧН).

Mode MAN (Режим РУЧН)

Выход замыкается, если выбран режим MAN (РУЧН).

Mode AUT (Режим АВТО)

Выход замыкается, если выбран режим AUT (АВТО).

Maintenance (Сигн ТО)

Выход замыкается если предупреждение Maintenance (Сигн ТО) активно, например ДГУ работает более **Engine Protect (ЗащДвигат): Maintenance (Сигн ТО)**.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

Ctrl HeartBeat (фсинхр процесс)

Выход сигнализирует о Watchdog Reset (СбросСамоконтр). В нормальном состоянии он мигает в течении 500 мс: уровень 500 мс. При появлении Watchdog Reset (СбросСамоконтр) он перестает мигать.

BI1..7 Status (БинВх1...7 Статус)

*** IOM BI1..7 Status (*IOM БВ1...7 Статус)**

Выход предоставляет информацию об указанном входе.

В случае настройки входа как аварии, то выход будет замыкаться при появлении аварии. Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

В случае если бинарный вход настроен на любую функцию контроля, то выход передаст состояние данного входа.

*** AL IOM AI1..4 Sd (* IOM АВ1...4 Стоп)**

Выход замыкается, если активна авария с последующим остановом по соответствующему аналоговому входу модулей IOM/PTM.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

*** AL IOM AI1..4 Wrn (* Сигн IOM АВ1...4)**

Выход замыкается, если активна предупреждающая авария по соответствующему аналоговому входу модулей IOM/PTM.

Выход размыкается если:

- Авария больше не активна и
- Нажата кнопка **FAULT RESET** (СбросОтказа).

ECU Comm OK (ECU ОК)

Если отсутствует связь с ECU или все значения, считываемые с ECU, показаны как #####, то выход не активирован. Если связь с ECU присутствует, то выход активируется.

ECU Comm Error (ECU ошибка)

Данный выход инвертирован по отношению к выходу ECU Comm Ok (ECU ОК), например, выход замыкается, если ECU не отвечает на запросы и все величины, считанные с ECU, отображены как #####. Ошибка связи вызывает останов ДГУ.

ECU YellowLamp (ECU ЖелтЛамп)

Выход повторяет предупреждения считываемые с ECU.


ECU Red Lamp (ECU КрасЛамп)

Выход повторяет информацию об останове, считываемую с ECU.

ECU PowerRelay (ECU РелеМощн)

Выход замыкается в начале прелусковых процедур и размыкается перед процедурой останова. Данный выход может быть использован для индикации питания ECU, например, во время работы ДГУ.

Данный выход также влияет на оценку ошибки связи с ECU и соответствующих аварий отказа от аналоговых входов ECU. Если выход настроен (что означает физическую настройку бинарного выхода или VPIU выхода) то появление ошибки связи блокируется во время предупосковых процедур или останова, как показано на рисунке.



Exerc Timer 1 (Таймер 2)

Выход активируется в течение времени заданного в Timer 1 (Таймер 1). Одновременно запускается ДГУ, если она находилась в режиме AUT (АВТО).

Exerc Timer 2 (Таймер 2)

Выход активируется в течение времени заданного в Timer 2 (Таймер 2).

Glow Plugs (Свечи накалив)

Выход замыкается перед пуском ДГУ (Prestart (ПредПуск)) и размыкается после достижения скорости *Starting RPM (ПускОбороты)*. Во время попыток пуска выход разомкнут.

Fuel Pump (ТоплНасос)

Выход замыкается, когда значение уровня топлива находится ниже значения параметра *Fuel Pump ON (ТоплНасосВкл)* и размыкается когда достигнет значения параметра *Fuel Pump OFF (ТоплНасосВыкл)*.

Аналоговые входы

Три аналоговых входа конфигурируются переключкой на три типа датчиков: резистивный (по умолчанию), напряжения и токовый.

Возможна настройка на каждый аналоговый вход:

- Чтение с аналоговых входов IL или с ECU посредством шины CAN (J1939)
- Характеристики датчика – из списка либо пользовательский график
- Единицы измерения величин (например: psi - бар, °F - °C, % - I)
- Разрешение датчика

Значения предупреждения и значения останова настраиваются в группе параметров **Engine Protect (ЗащДвигат)**.

Аналоговые входы являются настраиваемыми. Используйте программу LiteEdit для изменения настроек. Найтроки по умолчанию следующие:

Oil Pressure (Рмасла)

Аналоговый вход давления масла. Диапазон по умолчанию от 0 до 10 бар.

Water Temp (Coolant Temp)

Аналоговый вход температуры охлаждающей жидкости. Диапазон по умолчанию от 0 до 120 °C.

Fuel Level (УрТоплива)

Аналоговый вход уровня топлива. Датчик по умолчанию VDO 0-180R = 0-100%.

Замечание:

Для более детальной информации по настройке аналоговых входов смотрите главу Аналоговые входы.

Интерфейс CAN J1939

Взамен измерений производимых контроллером IL-NT могут быть получены следующие значения от ECU по шине CAN если доступен интерфейс J1939.

Значение	Значение считанное с	
	J1939 доступен	J1939 недоступен
RPM (Об/м)	ECU	Клеммы RPM (Об/м) IL-NT
Давление масла	ECU или аналоговый вход 1 IL-NT	Клеммы аналогового входа 1 IL-NT
Температура охлаждающей жидкости	ECU или аналоговый вход 2 IL-NT	Клеммы аналогового входа 2 IL-NT
Fuel Level (УрТоплива)	ECU или аналоговый вход 3 IL-NT	Клеммы аналогового входа 3 IL-NT
ECU State (Сост ECU):	ECU	
Уровень топлива	ECU	
Температура выхлопных газов	ECU	
Повышение давления	ECU	
Значение нагрузки	ECU	

Используйте программу LiteEdit 3.0 для настройки интерфейса J1939 и для настройки аналоговых входов IL-NT.

Замечание:

Считывание Об/м автоматически переключается на считывание с датчика оборотов или измерение напряжения генератора (зависит от **Basic Settings (Уставки)**: значение *Gear Teeth (Число зубьев)*) если произошел отказ J1939.

Аналоговые выходы



Опциональная встраиваемая карта IL-NT AOU8 имеет восемь выходов с импульсной модуляцией. Данные выходы предназначены для управления указателями датчиков VDO. Таким образом, обеспечиваются визуальные показания стандартных значений ECU без установки дополнительных датчиков на ДГУ. Импульсно-модулированный выход является эмуляцией датчика, который в общем случае устанавливается на ДГУ.

Любая величина в контроллере может быть настроена на данные выходы. Используйте программу LiteEdit для настройки соответствующих графиков для датчиков/указателей и выбора значений.

Setpoints (Параметры)

Password (Пароль)



EnterPassword (Ввод пароля)

Пароль состоит из четырех цифр. Пароль позволяет изменять защищенные важные уставки. Используйте кнопки  или  для установки и кнопку **ENTER** (Ввод) для введения пароля.

Замечание:

Существует только один уровень пароля.

ChangePassword (ИзмПароля)

Используйте кнопки  или  для установки и кнопку **ENTER** для изменения пароля.

Замечание:

Сначала должен быть введен старый пароль перед тем как установить новый пароль.

Basic Settings (Уставки)

Gen-set Name (Имя эл/ст)

Определяемое пользователем имя используется для идентификации при удаленном телефонном или мобильном подключении.

Gen-set Name (Имя эл/ст) максимально может содержать 14 знаков и должно вводиться при помощи программы LiteEdit.

Nomin Power (Pном) [кВт]

Номинальная мощность генератора.

Шаг: 1 кВт

Диапазон: 1 – 32000 кВт

Nomin Current (Iном) [A]

Данный параметр означает: предел значения тока для генератора, значение превышения *IDMT, защиту от тока короткого замыкания и максимально допустимый ток генератора.

Смотрите **Gener Protect (Защ Генер)**: Уставки *Amps IDMT Del (*ЗдржРостТок), Short Crct Sd (Стп по К.З).

Уставка *Nominal Current (Iном)* может быть различной в зависимости от номинального значения тока генератора.

Шаг: 1 A

Диапазон: 1 - 10000 A

CT Ratio (КозфТрТока) [/5A]

Коэффициент трансформации для трансформаторов тока.

Шаг: 1 A

Диапазон: 1 – 5000 A / 5A

Замечание:

Для CT Ratio (КозфТрТока) ≤ 250 значения мощности и тока отображаются на дисплее контроллера с одним знаком после запятой. Для CT Ratio (КозфТрТока) > 250 значения мощности и тока отображаются на дисплее контроллера целыми числами. При изменении CT Ratio (КозфТрТока) в программе LiteEdit или напрямую в контроллере десятичные числа не будут изменены сразу. Изменение вступит в силу после реконфигурации в программе LiteEdit.

Статистика мощности будет пересчитана к этому времени с учетом десятых значения мощности.

Внимание! При изменении прошивки контроллера статистика может быть недействительна!

PT Ratio (КозфТр Уген) [1]

Коэффициент трансформации для трансформаторов напряжения.

Шаг: 0,1 В / В

Диапазон: 0,1 – 500,0 В / В

Nomin Voltage (Уном) [В]

Номинальное напряжение генератора (фаза к нейтрали)

Шаг: 1 В

Диапазон: 80 – 20000 В

Nominal Freq (fном) [Гц]

Номинальная частота генератора (обычно 50 или 60 Гц)

Шаг: 1 Гц

Диапазон: 45 – 65 Гц

Gear Teeth (Число зубьев) [-]

Число зубьев на маховике дизеля для подключения датчика оборотов.

Если датчик оборотов не используется, установите данный параметр в ноль. Число оборотов будет считаться по частоте генератора.

Шаг: 1

Диапазон: 0 – 500

Замечание:

Частота генератора может быть использована только тогда, когда присутствует напряжение генератора (минимум 5 В) перед тем как достичь скорости запуска (*Starting RPM (ПускОбороты)*) после старта.

Nominal RPM (НомОбороты) [RPM (Об/м)]

Номинальная скорость дизеля.

Шаг: 1 RPM (Об/м)

Диапазон: 100 – 4000 RPM (Об/м)

ControllerMode (Режим работы) [OFF, MAN, AUT (ВЫКЛ, РУЧН, АВТО)]

Равнозначно изменения режима контроллера кнопками **MODE→** или **←MODE**.

Замечание:

Изменение режима работы может быть отдельно защищено паролем.

FitResGoToMAN [ENABLED (Активный)/DISABLED (Не актив)]

DISABLED (Не актив): Контроллер остается в режиме AUT (АВТО) после нажатия кнопки Fault Reset (СбросОтказа).

ENABLED (Активный): Автоматическое переключение с режима AUT (АВТО) на режим MAN (РУЧН) после нажатия кнопки Fault Reset (СбросОтказа) во избежании автоматического пуска ДГУ. Данная функция активна только для защиты с последующим остановом.

ControllerAddr (АдресКонтроллр) (1 ... 32) [-]

Идентификация контроллера по номеру. Возможно установить адрес контроллера отличным от значения по умолчанию (1) так чтобы была возможность соединить больше контроллеров (через RS485) и сделать доступными, например, по протоколу Modbus.

Замечание:

При открытии соединения с контроллером его адрес должен соотноситься с адресом установленным в программе.

Из программы LiteEdit возможно подключиться только к контроллерам с адресом 1.

COM1 Mode (COM1 режим) [DIRECT (ПрямСоед)/MODEM (Модем)/MODBUS (MODBUS)/ECU LINK (ECU связь)]

Протокол связи для подключения по каналу COM1.

DIRECT (ПрямСоед): Программа LiteEdit подключается напрямую по кабелю.

MODEM (Модем): Программа LiteEdit подключается через модем.

MODBUS (MODBUS): Протокол Modbus. Смотрите детальное описание в Руководстве InteliCommunication.

ECU LINK (ECU связь): Протокол связи с двигателями Cummins через Modbus

Замечание:

Для более детальной информации смотрите главу Протокол Modbus. Начиная с контроллеров IL-NT 1.3, происходит поддержка Modbus ориентированного на регистры.

COM2 Mode (COM2 режим) [DIRECT (ПрямСоед)/MODBUS (MODBUS)/ECU LINK (ECU связь)]

Протокол связи для подключения по каналу COM2, если подключен двойной модуль связи.

DIRECT (ПрямСоед): Программа LiteEdit подключается напрямую по кабелю.

MODBUS (MODBUS): Протокол Modbus. Смотрите детальное описание в Руководстве InteliCommunication.

ECU LINK (ECU связь): Протокол связи с двигателями Cummins через Modbus

Замечание:

Для более детальной информации смотрите главу Протокол Modbus. Начиная с контроллеров IL-NT 1.3, поддерживается Modbus ориентированный на регистры.

ModemIniString (Вкл Модема)

Если модем требует дополнительных команд инициализации (например, из-за различий в национальных телефонных сетях), то они могут быть введены здесь. В другом случае оставьте данную уставку не заполненной.

ModbusComSpeed (Скор. Modbus) [9600,19200, 38400, 57600]

Если выбран режим Modbus для каналов COM1 или COM2, то скорость связи по Modbus в бит/с может быть установлена в данном параметре.

Engine Params (ПарамДвигат)

Starting RPM (ПускОбороты) [%]

Скорость запуска ДГУ, когда контроллер отключает стартер.

Шаг: 1% от номинальных Об/м

Range: 5 – 50 %

Starting Oil P (Рмсл Пуск.) [Бар]

Значение давления масла ДГУ, когда контроллер отключает стартер.

Шаг: 0,1 бар

Диапазон: 0,0 – 10,0

Замечание:

Существует три условия отключения стартера: *Starting RPM (ПускОбороты)*, *Starting Oil P (Рмсл Пуск)*, D+ (если доступно). Работа стартера прекращается при появлении хотя бы одного из них.

Prestart Time (ВрПредстарта) [с]

Время работы выхода Prestart (ПредПуск) перед пуском ДГУ.
Установите значение в ноль, если предпусковые процедуры не задействованы.

Шаг: 1 с
Диапазон: 0 – 600 с

MaxCrank Time (МаксВрПуска) [с]

Максимальное время для включения стартера.

Шаг: 1 с
Диапазон: 1 – 60 с

CrnkFail Pause (ПаузаМежПуск) [с]

Пауза между попытками пуска.

Шаг: 1 с
Диапазон: 5 – 60 с

Crank Attempts (Кол-во пусков) [-]


Максимальное количество попыток пуска.

Шаг: 1
Диапазон: 1 – 10

Idle Time (Вр. X.X.) [с]

Время холостого хода, начиная с достижения *Starting RPM (ПускОбороты)*. Определяется ошибка запуска, если во время холостого хода об/м падают ниже 2.
В течении *Idle time (Вр. X.X.)* бинарный выход *Idle/Nominal (X.X./Номинал)* разомкнут, когда данный таймер отключится, то выход замкнется. Бинарный выход *Idle/Nominal (X.X./Номинал)* размыкается в течение периода охлаждения.

Шаг: 1 с
Диапазон: 0 – 600 с



Замечание:

Если функция холостого хода не поддерживается регулятором, установите *Idle Time (Вр X.X.)* на 5с во избежание срабатывания защиты *Underspeed (СтпПонижСкор)* при недлительной нестабильности ДГУ после пуска.

Min Stab Time (МинВрСтаб) [с]

Минимальное время после достижения установленного уровня Об/м перед замыканием GCB (ГК).

Шаг: 1 с
Диапазон: 1 – 300 (*Max Stab Time (МаксВрСтаб)*) с

Max Stab Time (МаксВрСтаб) [с]

Максимальное время после пуска ДГУ для стабилизации напряжения генератора.

Шаг: 1 с
Диапазон: 1 (*Min Stab Time (МинВрСтаб)*) – 300 с

Замечание:

Если за время *Max Stab Time (МаксВрСтаб)* напряжение генератора не достигло определенного предела (Группа параметров Защита Генератора), то появляется авария и производится останов ДГУ.

Cooling Speed (Вр до останова) [IDLE (X.X.)/NOMINAL (Номинал)]

Выбор функции бинарного выхода IDLE/NOMINAL (X.X./ Номинал) в течение периода охлаждения.

NOMINAL (НОМИНАЛ): Охлаждение происходит на номинальной скорости, при этом активна защита генератора.

IDLE (X.X.): Охлаждение происходит на скорости холостого хода, при этом защита генератора отключена.

Замечание:

Бинарный выход IDLE/NOMINAL (X.X./НОМИНАЛ) должен быть настроен и подключен к регулятору скорости. Скорость холостого хода двигателя должна быть установлена на регуляторе скорости.

Cooling Time (ВрОхлаждения) [s]

Время работы ненагруженной ДГУ для охлаждения двигателя перед остановом.

Шаг: 1 с
Диапазон: 0 – 3600 с

Замечание:

Охлаждение происходит на номинальной скорости, при этом активна защита генератора.

Stop Time (ВрОстанова) [с]

При нормальных условиях ДГУ должна быть остановлена в течение этого времени. Отсчет начинается после выдачи команды на останов.

Шаг: 1 с
Диапазон: 0 – 240 с

Замечание:

Останов ДГУ определяется, если удовлетворяются следующие условия: RPM (Об/м) < 2, Давление масла < *Starting Oil P (Рмсл Пуск)*, напряжение генератора < 10 В и вход D+ не активен.

Определяется ошибка останова, когда существует разница между данными условиями, например: Об/м < 2 и Напряжение генератора > 10.

Fuel Solenoid (ТоплСоленоид) [DIESEL (Дизель)/GAS (Газ)]

Определяет поведение бинарного выхода FUEL SOLENOID (ТОПЛСОЛЕНОИД).

DIESEL (Дизель): Выход замыкается за 1 с перед замыканием выхода STARTER (СТАРТЕР).

Выход размыкается, если есть Emergency Stop (АвСтоп), или охлажденная ДГУ остановлена, или во время паузы между попытками пуска.

GAS (Газ): Выход замыкается совместно с бинарным выходом IGNITION (ЗАЖИГАНИЕ)

если Об/м превышают 30 Об/м (фиксированное значение).

Выход размыкается во время останова или между попытками пуска.

D+ Функция [ENABLED (Активный)/CHRGFAIL (ОткЗарГен)/DISABLED (Не актив)]

ENABLED (Активный): Клемма D+ имеет две функции - определение работающего двигателя и определение отказа заряда.

CHRGFAIL (ОткЗарГен): Клемма D+ используется для определения отказа заряда.
DISABLED (Не актив): Клемма D+ не используется.

Замечание:

Ток намагничивания подается не зависимо от значения данного параметра.
Определение отказа заряда активно после **Engine Params (ПарамДвигат): Idle Time (Вр. X.X.)** истекло.

ECU FreqSelect (ECU ВыборЧаст) [PRIMARY (Первичн)/SECONDARY (Вторичн)/DEFAULT (ЗаводУст)]

Данный параметр должен использоваться только для двигателей Volvo и Scania.

Volvo – выбирается "Volvo Aux" в конфигурации ECU:

Первичная или вторичная скорость двигателя устанавливается параметром *Frequency select* в окне **VP Status**.

Scania – выбирается "Scania S6 Singlespeed" в конфигурации ECU:

Номинальная скорость дизеля выбирается параметрами *Nominal speed switch 1 и 2* в окне **DLN1** когда двигатель работает на номинальной скорости, например: бинарный выход Idle/Nominal (X.X./Номинал) замкнут. Когда выход разомкнут (двигатель работает на холостом ходу) параметр *ECU FreqSelect (ECU ВыборЧаст)* не принимается во внимание.

Изменение частоты для двигателей Volvo Penta с EMS2

Данное описание относится к бюллетеню Volvo Penta Application 30-0-003.

Процедура изменения скорости двигателей на D9 и D16 отличается от процедуры для D12.

На модуле EMS2 не существует системы сброса уставок, по этой причине процедура изменена.

Процедура если ECU не запитан:

1. Переключите контроллер IL в режим MAN (РУЧН).
2. Подключите питание к ECU.
3. Измените параметр *ECU FreqSelect (ECU ВыборЧаст)* и подтвердите изменения нажатием кнопки Enter (Ввод).
4. Нажмите кнопку Stop на лицевой панели контроллера IL.

Вся процедура (шаги 2 - 4) не должна превышать **10 секунд**.

Процедура если ECU запитан:

1. Переключите контроллер IL в режим MAN (РУЧН).
2. Нажмите кнопку Stop на лицевой панели контроллера IL.
3. Измените параметр *ECU FreqSelect (ECU ВыборЧаст)* и подтвердите изменения нажатием кнопки Enter (Ввод).
4. Нажмите кнопку Stop на лицевой панели контроллера IL.

Вся процедура (шаги 2 - 4) не должна превышать **10 секунд**.

ECU SpeedAdj (ECU ВыборСкор) [%]

Позволяет устанавливать скорость двигателя в ECU по шине CAN. Номинальная скорость соответствует 50%.

Шаг: 1%

Диапазон: 0 – 100%

Замечание:

Минимальное значение 0% равно 90 % от номинальной скорости. Максимальное значение 100% равно 110% от номинальной скорости.

Fuel Pump ON (ТоплНасосВКЛ) [%]

Когда действительное значение уровня топлива, измеренное через аналоговый вход контроллера «Уровень топлива», ниже либо равно данному значению, то бинарный выход Fuel Pump (ТоплНасос) активируется.

Шаг: 1
 Диапазон: 0 – 100 %

Fuel Pump OFF (ТоплНасосВЫКЛ) [%]

Когда действительное значение уровня топлива, измеренное через аналоговый вход контроллера «Уровень топлива», выше либо равно данному значению, то бинарный выход Fuel Pump (ТоплНасос) размыкается.

Шаг: 1
 Диапазон: 0 – 100 %

Engine Protect (Защ Двигат)

ProtectHoldoff (Вр в ВыклСост) [с]

В течение времени пуска ДГУ, некоторые защиты двигателя должны быть заблокированы (например: Oil pressure (Рмасла)).

Защиты разблокируются после истечения времени *ProtectHoldoff (Вр в ВыклСост)*. Таймер включается после достижения *Starting RPM (ПускОбороты)*.

Шаг: 1 с
 Диапазон: 0 – 300 с

Horn Timeout (ВрРабСирены) [с]

Максимальное время звучания сирены. Установите значение в ноль, если данный выход не будет задействован. Таймер *Horn timeou (ВрРабСирены)* начинает работать сначала с появлением новой аварии, даже если предыдущий таймер не истек.

Шаг: 1 с
 Диапазон: 0 – 600 с

Overspeed (СтпПревышСкор) [%]

Порог защиты по превышению скорости.

Шаг: 1% от номинальных Об/м
 Диапазон: 100 – 150%

Замечание:

Значение защиты *Overspeed (СтпПревышСкор)* растет с 115% до 125% от номинальных Об/м за время 5 сек (Задержка Защиты Двигателя). Задержка защиты двигателя начинает отсчитываться в течение пуска, когда некоторые защиты двигателя должны быть заблокированы. Данная задержка отсчитывается после достижения 25% от номинальных Об/м. Она верна, если значение Число зубьев = 0.

AI1 Wrn (СигнАнВх1) [Бар]

Значение предупреждения для аналогового входа 1.

Шаг: 0,1 бар
 Диапазон: -10 – 1000

AI1 Sd (СтпАнВх1) [Бар]

Значения останова для аналогового входа 1.

Шаг: 0,1 бар
 Диапазон: -10 – 1000

AI1 Del (ЗдржАнВх1) [с]

Задержка для аналогового входа 1.

Шаг: 1 с
 Диапазон: 0 – 900 с

AI2 Wrn (СигнАнВх2) []

Значение предупреждения для аналогового входа 2.

Шаг: 1 °C
 Диапазон: -100 – 10000

AI2 Sd (СтпАнВх2) []

Значения останова для аналогового входа 2.

Шаг: 1 °C
 Диапазон: -100 – 10000

AI2 Del (ЗдржАнВх2) [с]

Задержка для аналогового входа 2.

Шаг: 1 с
 Диапазон: 0 – 900 с

AI3 Wrn (СигнАнВх3) []

Значение предупреждения для аналогового входа 3.

Шаг: 1 %
 Диапазон: -100 – 10000

AI3 Sd (СтпАнВх3) []

Значения останова для аналогового входа 3.

Шаг: 1 %
 Диапазон: -100 – 10000

AI3 Del (ЗдржАнВх3) [с]

Задержка для аналогового входа 3.

Шаг: 1 с
 Диапазон: 0 – 900 с

Batt Undervolt (Низк Убат) [В]

Сигнализация низкого напряжения аккумуляторной батареи.

Шаг: 0,1 В
 Диапазон: 8 В – 40 (Батарея > В)

Batt Overvolt (Повыш Убат) [В]

Сигнализация высокого напряжения аккумуляторной батареи.

Шаг: 0,1 В
 Диапазон: 8 В – 40 (Батарея < В)

Batt Volt Del (Здрж Убат) [с]

Задержка для аварии по низкому напряжению аккумуляторной батареи.

Шаг: 1 с
 Диапазон: 0 – 600 с

Maintenance (ТО) [ч]

Считается только тогда, когда ДГУ работает. По достижении нуля, появляется авария. При установке значения 9999, функция Maintenance (ТО) не активна и счетчик не считает. Значение счетчика не отображается в статистике контроллера.

Шаг: 1 ч
 Диапазон: 0 – 9999 ч

Gener Protect (Защ Генер)

Замечание:

Последствием возникновения всех аварий по электрическим параметрам является останов ДГУ.

Overload (СтпПерегруз) [%]

Значение перегруза генератора (в % от номинальной мощности).

Шаг: 1% от номинальной мощности

Диапазон: 0 – 200%

Overload Del (ЗдржПерегруз) [с]

Задержка для аварии по перегрузке генератора.

Шаг: 0,1 с

Диапазон: 0 – 600,0 с

Short Crct Sd (Стп по К.З.) [%]

При достижении тока генератора значения *Short Crct Sd (Смп по К.З.)* произойдет останов.

Шаг: 1 % от номинального тока

Диапазон: 100 - 500 %

Short Crct Del (Здрж К.З.) [с]

Задержка для аварии по току короткого замыкания генератора.

Шаг: 0,01 с

Диапазон: 0,00 – 10,00 с

*Amps IDMT Del (*ЗдржРостТок) [с]

Выбор времени срабатывания защиты по графику IDMT. *Amps IDMT Del (ЗдржРостТок)* это время реакции защиты IDMT на 200% превышение тока генератора = $2 * Nomin Current (Inom)$.

Шаг: 0,1 с

Диапазон: 0,1 – 60,0 с

IDMT это инверсная защита по превышению тока генератора. Время реакции не постоянно и зависит от уровня превышения тока генератора согласно следующей формуле.

$$\text{Reaction time} = \frac{\text{Amps IDMT Del} * \text{Nomin Current}}{I_{gen} - \text{Nomin Current}}$$


Замечание:

Время реакции ограничено до 900 сек = 15 минут. Защита IDMT не активна при значении реакции времени больше чем 15 минут.

I_{gen} – это максимальное значение фазного тока, измеренное по трем фазам.

Пример времени реакции на различные уровни превышения тока. Значения в колонке 200% - это *IDMT Curr Del*.

	Превышение тока			
	200 % = IDMT Curr Del	≤ 100 %	101 %	110 %
Время реакции	0,2 с	Без действия	20 с	2 с
	2 с	Без действия	200 с	20 с
	20 с	Без действия	Без действия (время > 900 с)	200 с



Amps Unbal Sd (СтпНебалТок) [%]

Значение ассиметрии (небаланса) токов генератора по фазам.

Шаг: 1% от номинального тока

Диапазон: 1 - 200% от номинального тока

Amps Unbal Del (ЗдржНебалТок) [с]

Задержка для аварии по ассиметрии (небаланса) токов генератора по фазам.

Шаг: 0,1 с

Диапазон: 0,0 – 600,0 с

Gen > V Sd (Стп Uген > U) [%]

Значение превышения напряжения генератора. Проверяются все три фазы. Минимальное измеренное значение из трех используется для определения аварии.

Шаг: 1% от номинального напряжения

Диапазон: 0 (Gen < V Sd (Cmn Uген < U)) – 200%

Gen < V Sd (Стп Uген < U) [%]

Значение пониженного напряжения генератора. Проверяются все три фазы. Минимальное измеренное значение из трех используется для определения аварии.

Шаг: 1% от номинального напряжения

Диапазон: 0% – 200 (Gen > V Sd (Cmn Uген > U))%

Gen V Del (Здрж Uген) [с]

Задержка для аварий по превышению напряжения и пониженному напряжению генератора.

Шаг: 0,1 с

Диапазон: 0,0 – 600,0 с

Volt Unbal Sd (СтпНебалНапр) [%]

Значение ассиметрии (небаланса) напряжения генератора по фазам.

Шаг: 1% от номинального напряжения

Диапазон: 0 - 200% от номинального напряжения

Volt Unbal Del (ЗдржНебалНапр) [с]

Задержка для аварии по асимметрии (небаланса) напряжения генератора по фазам.

Шаг: 0,1 с
 Диапазон: 0,0 – 600,0 с

Gen >Freq Sd (Стп fген > f) [%]

Значение превышения частоты генератора по фазе L3.

Шаг: 0,1% от номинальной частоты
 Диапазон: 0 (Gen <Freq Sd(Стп fген < f)) – 200.0% от номинальной частоты

Gen <Freq Sd (Стп fген < f) [%]

Значение пониженной частоты генератора по фазе L3.

Шаг: 0,1% от номинальной частоты
 Диапазон: 0,0 – 200 (Gen >Freq Sd (Стп fген > f)) % от номинальной частоты

Gen Freq Del (Здрж fген) [с]

Задержка для аварий по превышению частоты и пониженной частоте генератора.

Шаг: 0,1 с
 Диапазон: 0,0 – 600,0 с

Date/Time (Дата/Время)

Time Stamp Per (ВрОтметЧерез) [мин]

Временной интервал для периодического обновления истории.

Шаг: 1 мин
 Диапазон: 0—200 мин

#SummerTimeMod (#Режим Зима) [DISABLED (Не актив)/WINTER (Зима)/SUMMER (Лето), WINTER-S (Зима-Лето),SUMMER-S (Лето-Зима)]

DISABLED (Не актив): Автоматическое переключение между летним и зимним временем недоступно.

WINTER (SUMMER) (Зима (Лето)): Автоматическое переключение между летним и зимним временем доступно и устанавливается в зимний (летний) сезон.

WINTER-S (SUMMER-S) (Зима-Лето (Лето-Зима)): Модификация для южного полушария.

#Time (#Время) [HHMMSS (ччммсс)]

Установка реальных часов.

#Date (#Дата) [DDMMYYYY (ДДММГГГГ)]

Установка реальной даты.

Таймер 1...2 Повтор [NONE (Никакой)/MONDAY (Понедел)/ TUESDAY (Вторник)/WEDNESDAY (Среда)/THURSDAY (Четверг)/FRIDAY (Пятница)/ SATURDAY (Суббота)/SUNDAY (Воскрес)/MON-FRI (Пон-Пят)/MON-SAT (Пон-Суб)/MON-SUN (Пон-Воск)/ SAT-SUN (Вос-Воск)]

Определяет активацию TIMER 1 (Таймер1). Бинарный выход TIMER 1 (Таймер1) связан с бинарным входом Rem Start/Stop (ДистПуск). Обратитесь к главе Бинарные входы за информацией.

NONE (Никакой): Функция таймера недоступна.

MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, WEDNESDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY (Понедел, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскрес): Таймер ежедневно активен.

MON-FRI, MON-SAT, SAT-SUN (Пон-Пят, Пон-Суб, Пон-Воск, Вос-Воск): Таймер активен в зависимости от выбранного дневного интервала.

Timer1..2 ON Time (Таймер1...2 ВКЛ)

Время дня когда выход таймера активируется.

Timer1..2Duration (Таймер1...2 Длитель)

Длительность работы выхода таймера.

Шаг: 1 мин

Диапазон: 1 – 1440 с

Sensors Spec (ХаракДатчиков)

AI1,AI2,AI3Calibration (КалибрАнВх1, АнВх2, АнВх3) [...]

Калибровка постоянной для настройки измеряемой величины аналоговых входов IL.

Физическое измерение калибровки постоянной относится к аналоговому входу.

Шаг: 1

Диапазон: -1000 – +1000

Замечание:

Постоянные должны настраиваться когда измеряемая величина близка к аварийному уровню. Пользовательские графики могут быть настроены в программе LiteEdit.

*Extension I/O (*Вх/Вых модуля)

IOM AI1..4 Wrn (IOM АнВх1...4 Сиг) []

Значение предупреждения для аналоговых входов 1...4 модуля IOM.

Шаг: 1

Диапазон: -100 - +10000

IOM AI1..4 Sd (IOM АнВх1...4 Стп) []

Значение останова для аналоговых входов 1...4 модуля IOM.

Шаг: 1

Диапазон: -100 - +10000

IOM AI1..4 Del (IOM АнВх1 Задр) [с]

Задержка для аналоговых входов 1...4 модуля IOM.

Шаг: 1 [с]

Диапазон: 0 - 900 [с]

Замечание:

Аварийные защиты по аналоговым входам модулей IG-IOM/IGS-PTM могут быть настроены следующим образом:

Настройка	Защита
Снижение	Защита активна только тогда, когда измеренное значение ниже уровня.
Превышение	Защита активна только тогда когда измеренное значение превышает уровень.
Снижение+Отказ датчика	Защита активируется также при отказе датчика.
Превышение+Отказ датчика	Защита активируется также при отказе датчика.

IOM AI1..4 Calibr (IOM АнВх1...4 Клбр) [...]

Калибровка постоянной для настройки измеряемой величины аналоговых входов модулей IOM/PTM. Физическое измерение калибровки постоянной относится к аналоговому входу.

Шаг: 1

Диапазон: -1000 – +1000

SMS/E-Mail (SMS/E-mail)

Дистанционное сообщение об авариях

Если к контроллеру подключен GSM модем и/или Интернет, то он может посылать SMS и/или e-mail сообщения в момент появления аварии в списке аварий. Сообщение будет содержать копию Списка Аварий.

Для активации данной функции параметрами *Yel Alarm Msg (ЖелтСигнал)* и *Red Alarm Msg (КрасСигнал)* выбирается уровень аварии, о котором должно быть сообщение, а также в параметры *TelNo/Addr Ch1 (Тел№/Адрес1)* и *TelNo/Addr Ch2 (Тел№/Адрес2)* вводится правильный номер GSM телефона и/или e-mail адрес. Имеется возможность ввести либо номер телефона, либо почтовый адрес в данные параметры.

ВАЖНО:

Модуль для подключения интернета должен иметь возможность рассылки почтовых сообщений. Также как и GSM модем требуется функция рассылки СМС.

Замечание:

Делается 5 попыток для любого звонка (SMS/E-mail). Выдержка времени для подключения 90 сек и затем через 120 сек контроллер делает новую попытку. В течение времени, когда контроллер отправляет сообщение входящие звонки блокируются.

Yel Alarm Msg (ЖелтСигнал) [DISABLED (Не актив)]/ENABLED (Активный)]

Установите в данном параметре YES если требуется получение **желтых** (сигнальных) аварий при их появлении.

Замечание:

Целевой адрес (номер GSM телефона или адрес) должен быть введен правильно для параметров *Тел№/Адрес1* и *Тел№/Адрес2*.

Red Alarm Msg (КрасСигнал) [DISABLED (Не актив)]/ENABLED (Активный)]

Установите в данном параметре YES если требуется получение **красных** (сигнальных) аварий при их появлении.

Замечание:

Целевой адрес (номер GSM телефона или адрес) должен быть введен правильно для параметров *Тел№/Адрес1* и *Тел№/Адрес2*.

TelNo/Addr Ch1, 2 (Тел№/Адрес1, 2)

Введите или номер GSM телефона или e-mail адрес, на которые должны поступать сообщения. Тип исходящего контакта определяется из значения данного параметра. Если значение в параметре содержит «@», то предполагается что это e-mail адрес и будет послано e-mail сообщение. Если значение в параметре не содержит «@», то предполагается что это номер телефона и будет послано SMS сообщение.

Замечание:


Для GSM номеров используйте национальный формат (например: номер по которому делается местный звонок) или полный международный формат со знаком «+», следующим за международным префиксом в начале.

Данный параметр может быть настроен только с персонального компьютера!


*Поддержка двигателей с ECU

Существует только один тип встроенных программ, как и для стандартных, так и для контролируемых электронными устройствами двигателей.

Наличие ECU в шине CAN настраивается в программе LiteEdit, как и другие устройства

периферии (IG-IOM, IGL-RA15). Нажатием кнопки  в окне настройки LiteEdit открывается окно ECU, в котором может быть выбран подходящий тип двигателя/ECU. Список типов ECU доступен на сайте ComAp в архиве «ECU list - x.y.iwe». Загрузить данный архив и импортировать его в LiteEdit возможно так же, как и стандартные архивы встроенных программ IWE.

Более детальная информация о списках ECU, конфигурации и рекомендованном подключении находится в руководстве *Comap Electroni Engines Support*.



Если подключаемый двигатель Cummins с управляющим устройством GCS связываемся по Modbus, то требуется настроить следующие параметры **Basic settings (Уставки): COM1 Mode (COM1 Режим) = ECU LINK (ECU СВЯЗЬ)** или **COM2 Mode (COM2 Режим) = ECU LINK (ECU СВЯЗЬ)**.

Потеря связи вызовет предупреждающую тревогу. В противном случае, ECU может быть выключен на нерабочем двигателе, что будет означать отсутствие связи с ECU и это будет стандартная ситуация. Все значения, считанные с ECU, будут отображены как #####, при этом не будет появляться авария. Выход ECU Comm OK (ECU OK) отвечает реальной ситуации, которая означает, что он не активируется когда отсутствует связь с ECU.

Выход ECU PowerRelay (ECU РелМощн) замыкается в начале прерываемых процедур и размыкается перед процедурой останова. Данный выход может быть использован для включения/отключения ECU. Если выход сконфигурирован, но не включен, ошибка связи с ECU блокируется.

Двигатель запускается со стандартного выхода или по шине CAN в зависимости от возможностей ECU.

Значения, считываемые с ECU

Существует фиксированный набор величин считываемых с ECU контроллера по протоколу J1939:

- Скорость двигателя (группа данных EEC1)
- Давление масла двигателя (группа данных Уровень жидкости / давление масла двигателя)
- Температура охлаждающей жидкости (группа данных Температура двигателя)
- Часы работы двигателя (группа данных Часы двигателя, обороты)
- Уровень топлива (группа данных Экономия топлива)
- Давление подкачки (группа данных Состояния Впуска/Выпуска)
- Температура впускного коллектора 1 (группа данных Состояния Впуска/Выпуска)
- Температура масла двигателя 1 (группа данных Температура двигателя 1)

Когда выбрана опция "Связь ECU" -Modbus, следующие значения могут быть считаны с Регистра Данных Modbus (для QSX15, QSK45, QSK60):

- Скорость двигателя (адрес регистра: 30001)
- Давление масла (адрес регистра: 30003)
- Температура Охлаждающей жидкости (адрес регистра: 30002)
- Время работы двигателя (адрес регистра: 30008-30009)
- Уровень потребления топлива (адрес регистра: 30018)
- Абсолютное давление впускного коллектора (адрес регистра: 30530 (только QSK45, QSK60))
- Температура впускного коллектора (адрес регистра: 30531 (только QSK45, QSK60))

Замечание:

Значения, считанные с ECU, не записываются в историю, за исключением стандартных кодов.

Диагностические сообщения считанные с ECU

Диагностические сообщения считываются и отображаются в дополнительном списке аварий ECU. Для стандартного J1939, если доступно, значения SPN (Сомнительный Номер Параметра), FMI (Идентификатор Состояния Отказа) и OC (Счетчик Событий) показаны вместе с текстовым описанием.

Одна пара SPN (Сомнительный Номер Параметра) / FMI (Идентификатор состояния отказа) описывает информацию об одной ошибке. Если FMI (Идентификатор состояния отказа) равно 0

или 1, предупреждение отображается в списке аварий ECU. Для всех других значений FMI, отображается отказ.

Подробное определение кода SPN/FMI смотрите в:

- Руководство SAE Truck and Bus Control and Communications Network Standards, SAE HS-1939 Publication.
- Или обратитесь к соответствующему списку кодов ошибок ECU производителя двигателя.

Полный список текстовых диагностических сообщений для каждого ECU находится в руководстве *ComAp Electronic Engines Support*.

Замечание:

Контроллер IntelliLite не поддерживает диагностическую линию J1587 на двигателях Volvo. Это может вызвать в некоторых случаях аварийное сообщение в J1939 FC:000608 по причине отсутствия шины J1587.

Для двигателей Scania стандартные коды отображаются в шестнадцатиричном формате.

Аналоговые входы


Считывание значений с ECU позволяет использовать аналоговые входы контроллера в других целях, например, для измерения, отображения и активации аварий по различным значениям параметров. Таким образом, конфигурация контроллера позволяет использовать три аналоговых входа в центральном модуле и четыре входа в подключенных модулях IG-IOM/IGS-PTM.

Правила подключения


Следующие рисунки изображают подключение регулятора двигателя к контроллеру IntelliLite:

Двигатели с поддержкой J1939, запускаемые по шине CAN

Двигатели VOLVO PENTA (модули EMS II, EDC III)



SCANIA S6



Двигатели Cummins с поддержкой MODBUS

Настройки IntelliLite:

Basic Settings (Уставки): Basic settings (Уставки): COM1 Mode (COM1 Режим) = ECU LINK (ECU СВЯЗЬ) или COM2 Mode (COM2 Режим) = ECU LINK (ECU СВЯЗЬ)


Программные настройки: ECU → ECU двигателя подключено → Тип: Cummins MODBUS

Установка конвертера RS232/RS485 (см. рисунок ниже):

Установки формата данных (SW1) 11 битов (1 старт бит, 8 битов данных, 2 стоп бита)

Установки скорости передачи (SW2) 9600 бит/с

(подробная информация на http://www.advantech.com/products/Model_Detail.asp?model_id=1-D6FLH)



Характеристика датчика

Основы калибровки датчиков

Для исправления ошибки измерения каждого аналогового входа (давление, температура, уровень топлива) калибровочные постоянные должны быть установлены в пределах 10% от измеряемого диапазона. Калибровочные постоянные настроены в физических единицах – бар, °C, %. Калибровка производится добавлением значения параметра *AlxCalibration* (*КалибрАнВхХ*) прямо в посчитанную величину аналогового входа.

Замечание:

Калибровка должна проводиться в значении близком к рабочей точке аналогового входа (например: 80 °C, 4,0 бар).

Стандартные графики датчиков

Доступно 20 резистивных графиков. Следующая таблица описывает минимальные/максимальные значения соответствующих датчиков. Действительные значения, особенно графиков температуры, могут различаться. В данном случае имеет смысл продолжить график к более низким значениям температуры, так чтобы датчик на холодной машине не показывал ошибку.

График	Мин. значение	Макс. значение	Единица измерения
Datcon 5 Bar	0	5	Bar
Datcon 7 Bar	0	7	Bar
Datcon 10 Bar	0	10	Bar
Datcon 80 Psi	0	80	Psi
Datcon 100 Psi	0	100	Psi
Datcon 150 Psi	0	150	Psi
Datcon Low °C	25	150	°C
Datcon High °C	25	160	°C
Datcon Low °F	80	300	°F
Datcon High °F	80	320	°F
Datcon Fuel %	0	100	%
VDO 5 Bar	0	5	Bar
VDO 10 Bar	0	10	Bar
VDO 72 Psi	0	72	Psi
VDO 145 Psi	0	145	Psi
VDO 40-120 °C	40	120	°C
VDO 50-150 °C	50	150	°C
VDO 100-250 °F	100	250	°F
VDO 120-300°F	120	300	°F
VDO Fuel %	0	100	%

Замечание:

Когда измеренная величина превышает значение на 6% от диапазона, то определяется отказ датчика. Детальная информация описана в главе Датчики в Справочнике LiteEdit.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

OFF Mode (Режим ВЫКЛ)

В данном режиме невозможен запуск ДГУ. Выходы STARTER (Стартер), GCB CLOSE/OPEN (ГК Змк/Размк) и FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) не запитаны.

Отсутствие реакции на нажатые кнопки **START**, **STOP**, **^GCB ON/OFF**.

MAN Mode (Режим РУЧН)

START - запуск ДГУ.

^GCB ON/OFF

- Контроллер замыкает GCB (ГК).
- Контроллер размыкает GCB (ГК) если он замкнут.
- Если напряжение генератора выходит за пределы, контроллер не откликается на нажатие кнопки **GCB ON/OFF**.

STOP остановка ДГУ.

Замечание:

Двигатель может работать без нагрузки неограниченное время.

Контроллер автоматически не останавливает работающую ДГУ в режиме MAN (РУЧН).

Контроллер не запускает ДГУ при замкнутом бинарном входе REM START/STOP (ДистПуск).

Старт-стоп последовательность (упрощенная)

Режим = MAN (Запрос на пуск/останов двигателя производится нажатием кнопок **START** и **STOP**)

Режим = AUT (АВТО) (Запрос на пуск/останов двигателя производится по состоянию сети)

Состояние	Условия перехода	Действие	Следующие состояние
Ready (Готов)	Запрос на запуск	Включение выхода PRESTART (ПредПуск) Начало отсчета <i>Prestart Time</i> (<i>ВрПредстарта</i>)	<i>Prestart</i> (<i>ПредПуск</i>)
	Об/м > 2 или определено давление масла или напряжение генератора > 10 В или D+ активен.		Останов (Stop fail (СигнСтпОтказ))
	Выбран режим MAN (РУЧН) или активен останов по аварии.		Не готов
Не готов	Об/м < 2 или не определено давление масла или напряжение генератора < 10 В или D+ не активен, нет останова по аварии, только режим OFF (ВЫКЛ)		<i>Ready (Готове)</i>
Предпусковая подготовка ³	Время <i>Prestart time</i> (<i>ВрПредстарта</i>) закончено.	Выход STARTER (Стартер) включен. Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) включен Начало отсчета <i>MaxCrank Time</i> (<i>МаксВрПуска</i>)	Cranking (Раскрутка вала двигателя).

Состояние	Условия перехода	Действие	Следующие состояние
Раскрутка вала двигателя ³	$Об/м > Starting\ RPM$ (ПускОбороты)	Выход STARTER (Стартер) выключен Выход PRESTART (ПредПуск) выключен	Starting (Запуск)
	Вход D+ активен, определено давление масла или напряжение генератора > 10 В или D+ активен в течении 1 с.	Выход STARTER (Стартер) выключен Выход PRESTART (ПредПуск) выключен	Cranking (Раскрутка вала двигателя).
	Время <i>MaxCrank Time</i> (МаксВрПуска) закончено, 1 попытка	Выход STARTER (Стартер) выключен Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен Выход STOP SOLENOID (СтопСоленоид) включен Начало отсчета <i>CrankFail Pause</i> (ПаузаМежПуск).	Пауза между пусками
	Время <i>MaxCrank Time</i> (МаксВрПуска), последняя попытка	Выход STARTER (Стартер) выключен Выход PRESTART (ПредПуск) выключен	Останов (<i>Start fail</i> (СтпОтказСтарт))
Пауза между пусками ³	Время <i>CrankFail Pause</i> (ПаузаМежПус) закончено	Выход STARTER (Стартер) включен Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) включен Выход STOP SOLENOID (СтопСоленоид) выключен Начало отсчета <i>MaxCrank Time</i> (МаксВрПуска)	Cranking (Раскрутка вала двигателя).
Запуск ³	Достигнуто 80% от номинальных Об/м	Выход READY TO LOAD (Готов к Нагр) включен ¹ Начало отсчета <i>Min, Max Stab Time</i> (Мин, МаксВрСтаб).	Running (Работа)
	Об/м = 0 или любое другое условие останова	Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен Выход STOP SOLENOID (СтопСоленоид) включен	Останов
	Прошло 60 сек	Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен Выход STOP SOLENOID (СтопСоленоид) включен	Останов (<i>Start fail</i> (СтпОтказСтарт))
Running (Работа)	Запрос на останов	Выход READY TO LOAD (Готов к Нагр) выключен Начало отсчета <i>Cooling Time</i> (ВрОхлаждения)	<i>Cooling</i> (Охлажден)
	Об/м = 0 или любое другое условие останова	Выход READY TO LOAD (Готов к Нагр) выключен ² Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен	Останов
	Выход GCB CLOSE/OPEN (ГК Змк/Размк) замкнут		Loaded (Нагружен)
Loaded (Нагружен)	Выход GCB CLOSE/OPEN (ГК Змк/Размк) разомкнут		Running (Работа)

Состояние	Условия перехода	Действие	Следующие состояние
	Об/м = 0 или любое другое условие останова	Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен Выход STOP SOLENOID (СтопСоленоид) включен Выход READY TO LOAD (Готов к Нагр) выключен	Останов
Cooling (Охлажден)	Время <i>Cooling Time</i> (<i>ВрОхлаждения</i>) закончено	Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен Выход STOP SOLENOID (<i>СтопСоленоид</i>) включен	Стоп
	Об/м = 0 или любое другое условие останова	Выход FUEL SOLENOID (ТоплСоленоид) выключен Выход STOP SOLENOID (<i>СтопСоленоид</i>) включен	Останов
	Запрос на запуск	Выход READY TO LOAD (Готов к Нагр) включен ¹	Running (Работа)
Стоп	Об/м = 0, не определено давление масла, напряжение генератора < 10 В, D+ не активен.		Ready (Готов)
	Прошло 60 сек		Останов (<i>Stop fail</i> (<i>СигнСтпОтказ</i>))

¹ если все параметры генератора в норме и закончено время *Min Stab Time* (*МинВрСтаб*), то появляется сигнал о возможности включения GCB (ГК). В режиме AUTO ГК замыкается автоматически.

² Если выход GCB (ГК) уже используется, то ГК размыкается автоматически.

³ Последовательность запуска может быть прервана в любое время входящей командой на останов.

⁴ Включение топливного клапана происходит на 1 с раньше чем включение стартера.

Замечание:

Пороговым значением для входа D+ является 80% от напряжения питания, задержка активации 1 с (чтобы игнорировать кратковременные вспышки во время прокрутки вала – например при холодном пуске).

AUT Mode (Режим АВТО)

Контроллер не отвечает на нажатия кнопок управления **START**, **STOP**, **GCB ON/OFF**. Запрос на пуск/останов двигателя производится согласно состоянию бинарного входа REM START/STOP.

Аварии

Возможны следующие аварии:

- Отказ датчика
- Тревога
- Останов

Отказ датчика (FLS (Отк))

Отказ датчика распознается, когда измеренная величина на 6% выходит за характеристику выбранного датчика. Отказ датчика отображается символами ##### взамен измеренной величины.

Тревога (WRN (Тре))

При появлении тревоги, только выходы аварий и выход общей аварии замкнуты.

Возможные тревоги:

Смотрите [Список возвожных событий](#).


Останов (SD (Стп))

При появлении останова по аварии, IntelLite размыкает выходы GCB CLOSE/OPEN (ГК ЗМК/РАЗМК), FUEL SOLENOID (ТОПЛСОЛЕНОИД), STARTER (СТАРТЕР) и PRESTART (ПРЕДПУСК) для немедленного останова ДГУ. Выходы аварий и выход общей аварии с остановом замкнуты. Активная защита и отсутствие сброса аварии запрещают пуск.

Возможные аварии с остановом:

Смотрите Список возможных событий.

Временная диаграмма аварий



Определение чередования фаз

Контроллер IntelliLite распознает последовательность фаз на клеммах измерения напряжения генератора. Данная защита важна после установки контроллера для того, чтобы избежать неправильного подключения фаз. Следующие аварии могут быть распознаны:

Неправильное чередование фаз

Существует фиксированная последовательность фаз в контроллере IntelliLite L1, L2, L3. Когда фазы подключены в другой последовательности (например: L1, L3, L2 или L2, L1, L3), распознается следующая авария:

Gen CCW Rot (ВрФгенПротЧас) = неправильное чередование фаз генератора


Замечание:

Определение последовательности фаз активно когда напряжение в каждой фазе > 50 В и угол между фазами равен значению $120^\circ \pm 20$.

Срабатывание защиты по последовательности фаз появляется с задержкой в 1 с для избежания возможных помех.

Определение отказа датчика

Отказ датчика определяется, когда измеренная величина на 6% выходит за характеристику. В этом случае контроллер отображает значение символами ##### взамен измеренной величины.



Рабочие Состояния ДГУ

Дизельные состояния ДГУ

Init (Внутренний)	Автотест во время включения контроллера
Not ready (Не готов)	ДГУ не готово к пуску
Prestart (ПредПуск)	Последовательность препусковых процедур, выход Prestart (ПредПуск) замкнут
Cranking (Раскрутка вала двигателя).	Двигатель запускается
Pause (Пауза)	Пауза между попытками пуска.
Starting (Запуск)	Достигнута скорость запуска и работает таймер <i>Idle timer (Вр. X.X)</i> .
Running (Работа)	ДГУ работает на номинальной скорости
Loaded (Нагружен)	ДГУ работает на номинальной скорости и GCB OPEN/CLOSE (ГК ЗМК/РАЗМК) замкнут.
Stop (Стоп)	Стоп
Shutdowns (Стоп)	Активирована авария с остановом
Ready (Готов)	ДГУ готово к работе
Cooling (Охлажден)	ДГУ охлаждается перед остановом
EmergMan (АвРучн)	Аварийное ручное управление ДГУ.

Электрические состояния ДГУ

MinStabTO (МинВр.Ст)	Минимальный период стабилизации
MaxStabTO (МаксВр.Ст)	Максимальный период стабилизации
FwRet Brk	Задержка перед возвратом. Задержка между размыканием GCB (ГК) и замыканием MCB (СК).

Список возможных событий

Список событий	Тип защиты	Информация о доступных бинарных выходах (см. Бинарные выходы)	Описание
A11 Wrn (СигнАнВх1)	WRN (Трв)	Да	Значение измеренное аналоговым входом 1 ниже чем уставка <i>A11 Wrn (СигнАнВх1)</i> .
A11 Sd (СтпАнВх1)	SD (Стп)	Да	Значение измеренное аналоговым входом 1 ниже чем уставка <i>A11 Sd (СтпАнВх1)</i> .
A12 Wrn (СигнАнВх2)	WRN (Трв)	Да	Значение измеренное аналоговым входом 2 ниже чем уставка <i>A12 Wrn (СигнАнВх2)</i> .
A12 Sd (СтпАнВх2)	SD (Стп)	Да	Значение измеренное аналоговым входом 2 ниже чем уставка <i>A12 Sd</i>

Список событий	Тип защиты	Информация о доступных бинарных выходах (см. Бинарные выходы)	Описание
			(СтпАнВх2).
A13 Wrn (СигнАнВх3)	WRN (Трв)	Да	Значение измеренное аналоговым входом 3 ниже чем уставка A13 Wrn (СигнАнВх3).
A13 Sd (СтпАнВх3)	SD (Стп)	Да	Значение измеренное аналоговым входом 3 ниже чем уставка A13 Sd (СтпАнВх3).
Wrn Batt Volt (Сигн Убат)	WRN (Трв)	Да	Напряжение батареи за пределами установленными параметрами Batt Undervolt (Низк Убат)/Batt OverVolt (Повыш Убат).
IOM Alx Wrn (IOM АнВхХ Сиг)	WRN (Трв)	Да	Предупреждающая авария конфигурируемая на входа модулей IG-IOM/IGS-PTM.
IOM Alx Sd (IOM АнВхХ Стп)	SD (Стп)	Да	Авария с остановом конфигурируемая на входа модулей IG-IOM/IGS-PTM.
Binary input (Бинарный вход)	Конфигурируется	Да	Конфигурируемые предупреждающие аварии и аварии с остановом на входа IL-NT.
Sd BatteryFlat (Стп РазрБат)	SD (Стп)	Да	Если контроллер отключился в течение последовательности пуска по причине низкого заряда батареи, то он не будет повторно запускать ДГУ и активизирует данную защиту.
Sd Start Fail (СтпОтказСтарт)	SD (Стп)	Да	Ошибка пуска ДГУ.
ParamFail	NONE (Никакой)	Нет	Неправильный набор параметров. Происходит при загрузке новых программ или при перезаписывании параметров. Контроллер остается в режиме INIT (Внутренний). Проверьте все параметры, запишите хотя бы один новый параметр.
Sd Gen Lx >,<V (Стп ФазаX >,< V)	SD (Стп)	Да	Напряжение генератора выходит за уставки, установленные в параметрах Gen <V Sd (Cmp Uген < B) и Gen >V Sd (Cmp Uген < B).
Sd Gen V Unbal (Стп Uген Небал)	SD (Стп)	Да	Ассиметрия напряжения генератора больше чем значение в параметре Volt Unbal Sd (CmpНебалНапр).
Sd Gen >Freq (Стп fген > f)	SD (Стп)	Да	Частота генератора выходит за уставки, установленные в параметрах Gen <Freq Sd (Cmp fген < f) и Gen >Freq Sd (Cmp fген > f).
Wrn Amps Unbal	SD (Стп)	Нет	Ассиметрия токов по фазам генератора.
Sd Overload (Стп Перегрузка)	SD (Стп)	Да	Значение нагрузки превышает значение в параметре Overload (CmpПерегруз).
Sd Overspeed (Стп ПревышСкор)	SD (Стп)	Да	Защита активизируется, если скорость превышает значение в параметре Overspeed

Список событий	Тип защиты	Информация о доступных бинарных выходах (см. Бинарные выходы)	Описание
			(СтпПревСкор).
Sd Underspeed (СтпПонижСкор)	SD (Стп)	Да	В течение пуска ДГУ, когда об/м достигают значения <i>Starting RPM (ПускОбороты)</i> стартер отключается и частота вращения двигателя падает ниже <i>Starting RPM (ПускОбороты)</i> . Тогда защита <i>Underspeed (СтпПонижСкор)</i> активизируется. Оценка скорости осуществляется через 5 секунд после достижения <i>Starting RPM (ПускОбороты)</i> .
Emergency Stop (АвСтоп)	SD (Стп)	Нет	Если вход <i>Emergency Stop (АвСтоп)</i> разомкнут немедленно активируется процедура останова.
GCB Fail (ГК Ошибка)	SD (Стп)	Нет	Отказ контактора генератора.
MCB Fail (СК ошибка)	MF	Нет	Отказ контактора сети.
SD RPM Meas Fail (СтпОткИзмОбор)	SD (Стп)	Нет	Отказ датчика оборотов для измерения частоты вращения.
Sd Stop Fail (СтпОтказСтоп)	SD (Стп)	Да	Ошибка останова ДГУ.
WrnMaintenance (Сигн ТО)	WRN (Трв)	Нет	Периодичность обслуживания, установленная в параметре <i>Maintenance (ТО)</i> . Защита становится активной, если количество часов работы достигает данного значения.
ChargeAlt Fail (ОтказЗарядГен)	WRN (Трв)	Да	Отказ зарядного генератора.
Sd Override (БлокСтоп)	WRN (Трв)	Нет	Защита активна если выход <i>Sd Override (БлокСтоп)</i> замкнут.
*Wrn RA15 Fail (*СигнОтказRA)	WRN (Трв)	Нет	Предупреждающая авария в случае потери связи с модулем IGL-RA15.
*Sd IOM Fail (*СтпОтказСвяз IOM)	SD (Стп)	Нет	Авария с остановом в случае потери связи с модулями IG-IOM/IGS-PTM.
Wrn ECU Alarm (Сигн ECU Трев)	WRN (Трв)	Нет	В списке аварий ECU есть записи.
Wrn MainV Det (Сигн Uc опред)	WRN (Трв)	Нет	GCB (ГК) не может быть замкнут по причине наличия напряжения сети >5%. Действует при применении MRS на АО IL-NT AMF.
Low BackupBatt (Низ Убат)	WRN (Трв)	Нет	Автономная батарея RTC разряжена.

Журнал событий

Контроллер IntelliLite NT хранит запись о каждом важном событии в журнале событий. Журнал истории вмещает 117 записей. Когда файл истории заполнен, самая старая запись удаляется.

Замечание:

Для загрузки файла в LiteEdit (напрямую, через модем или интернет) откройте Окно истории и выберите команду History | Read history.

Структура записи

Abbreviation (Аббревиатура)	Значение события
Num (Num)	Количество событий.
Reason (Причина)	Характеристика события
Date (Дата)	Дата события в формате ДД/ММ/ГГ
Time (Время)	Дата события в формате ЧЧ:ММ:СС.
Mode (Режм)	Режим работы контроллера.
RPM (Об/м)	Скорость двигателя.
Pwr (Мощ)	Активная мощность генератора.
PF (КМощ)	Коэффициент мощности генератора.
LChr (Лнаг)	Характер нагрузки.
Gfrq (Гген)	Частота генератора.
Vg1 (Ur1)	Напряжение фазы L1 генератора.
Vg2 (Ur2)	Напряжение фазы L2 генератора.
Vg3 (Ur3)	Напряжение фазы L3 генератора.
Ig1 (Ir1)	Ток фазы L1 генератора.
Ig2 (Ir2)	Ток фазы L2 генератора.
Ig3 (Ir3)	Ток фазы L3 генератора.
UBat (Убат)	Напряжение батареи.
OilP (Рмсл)	Значение аналогового входа 1 (Давление масла по умолчанию).
EngT (Тдв)	Значение аналогового входа 2 (Температура воды по умолчанию).
FLvl (Утоп)	Значение аналогового входа 3 (Уровень топлива по умолчанию).
BIN (БВх)	Бинарные входы IL-NT
BOUT (БВых)	Бинарные выходы IL-NT
FC (КодО)	Код аварии ECU.
FMI (Зно)	Идентификатор режима аварии ECU.
AIM1 (АВМ1)	Значение аналогового входа 1 модулей IG-IOM, IGS-PTM (если сконфигурированы модули IG-IOM, IGS-PTM).
AIM2 (АВМ2)	Значение аналогового входа 2 модулей IG-IOM, IGS-PTM (если сконфигурированы модули IG-IOM, IGS-PTM).
AIM3 (АВМ3)	Значение аналогового входа 3 модулей IG-IOM, IGS-PTM (если сконфигурированы модули IG-IOM, IGS-PTM).
AIM4 (АВМ4)	Значение аналогового входа 4 модулей IG-IOM, IGS-PTM (если сконфигурированы модули IG-IOM, IGS-PTM).
BIM (БВхМ)	Бинарные входы модулей IG-IOM, IGS-PTM (если сконфигурированы модули IG-IOM, IGS-PTM).
BOM (БВоМ)	Бинарные выходы модулей IG-IOM, IGS-PTM (если сконфигурированы модули IG-IOM, IGS-PTM).

Пользовательский Интерфейс

Контроллер IntelliLite NT предоставляет возможность выбора пользовательского интерфейса в зависимости от предпочтений пользователя. Доступны два интерфейса: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И ИНЖЕНЕР.

Интерфейс ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ предназначен пользователям, которые предпочитают простоту в обращении и не хотят перелистывать сложное меню и изменять какие-либо настройки контроллера. В интерфейсе ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ контроллер отображает экраны измерения, тревог и внутренние экраны.

Интерфейс ИНЖЕНЕРА предназначен для инженеров, которым требуется возможность изменять настройки, просматривать историю событий, тревоги и иметь возможность полного доступа ко всем экранам контроллера. Данный режим установлен по умолчанию.

О том как изменить интерфейс пользователя, обратитесь к Руководству оператора IL-NT.

Дистанционное управление и Регистрация данных


Прямое подключение к ПК

IntelLite может быть прямо подключен к ПК посредством опционального интерфейса IL-NT RS232.

Используйте стандартный серийный кабель для подключения к ПК.

Замечание:

Убедитесь в надежном заземлении контроллера и ПК, в идентичности у COM портов (минус напряжения питания), перед первым подключением. Между двумя данными точками не должно быть напряжения, иначе внутренний реверсивный предохранитель сгорит. Решением данной проблемы является проверка отсутствия подключения к заземлению питания ПК 240/20 В (клемма GND (заземление) не подключена).



Программа LiteEdit

На ПК (для непосредственного или модемного подключения) должна быть установлена программа LiteEdit. (работающая под Windows 95 или под более поздними версиями).

LiteEdit позволяет:

- читать значения
- настраивать все параметры
- контролировать двигатель
- конфигурировать контроллер
- выбирать программные настройки
- настраивать аварийные входы и выходы
- создавать пароль, защиту команд
- непосредственное, модемное подключение или подключение через интернет.

Протокол Modbus

Выбор функции серийного порта IL сделан посредством параметров *RS232 mode* в **Basic settings (Уставки)**.

- 9600 бит/с, 8 битов данных, 1 стоп бит, нет паритета
- Режим передачи RTU
- Функция 3 (Читать Составные Регистры)
- Функция 6 (Записывать Единичные Регистры)
- Функция 16 (Записывать Составные Регистры)

- Ответ на входящие сообщения посылается с задержкой 4,096 мс после получения сообщения.

Полное описание протокола связи Modbus можно получить в *Modbus Protocol Reference Guide PI-MBUS-300* и *Open Modbus Specification Release 1.0*. Оба документа доступны на сайте <http://www.modicon.com/openmbus/>.

Отношения объектов связи и Регистра

Все данные, предназначенные для связи, имеют свое представление как объекты связи в контроллере. Объект связи представляет собой n-битный массив в памяти контроллера и идентифицируется уникальным 16-битным номером объекта связи. Регистр, согласно протоколу связи Modbus, представляет двухбайтные данные и в функциях связи имеет 16-битный регистровый адрес. Далее в описании функций **связи номер объекта связи будет всегда использоваться, как регистровый адрес** и длина объекта связи будет выражена количеством регистров. **Только один объект связи может быть прочитан/записан одной функцией связи.**

Замечание:

Для получения номеров объектов связи имеется возможность загрузить описание контроллера с контроллера напрямую или из архива (.ail) и воспользоваться функцией «export data» в LiteEdit.

Список объектов связи (экспортированных из стандартного архива IL-NT-MRS16)

Setpoints of MRS16:

Name	Firmware ver.	Application	Date	App. ver.	Ser. num.	Filename			
IL-NT	IL-NT-1.3 R:11.07.2008	MRS16	11.7.2008	1,3	12345678	IL-NT-MRS16-1.3.AIL			
Group	Name	Value	Dimension	Password	Com. obj.	Low limit	High limit	Data type	
Basic Settings	Gen-set Name	IL-NT		No	8637			Short string	
Basic Settings	Nominal Power	200	kW	No	8276	1	32000	Unsigned 16	
Basic Settings	Nomin Current	350	A	No	8275	1	10000	Unsigned 16	
Basic Settings	CT Ratio	2000	/5A	No	8274	1	5000	Unsigned 16	
Basic Settings	PT Ratio	1,0	/1	No	9579	0,1	500,0	Unsigned 16	
Basic Settings	Nominal Volts	231	V	No	8277	80	20000	Unsigned 16	
Basic Settings	Nominal Freq	50	Hz	No	8278	45	65	Unsigned 16	
Basic Settings	Gear Teeth	120		No	8252	0	500	Unsigned 16	
Basic Settings	Nominal RPM	1500	RPM	No	8253	100	4000	Unsigned 16	
Basic Settings	ControllerMode	OFF		No	8315			String list	
Basic Settings	FitResGoToMAN	DISABLED		No	9983			String list	
Basic Settings	ControllerAddr	1		Yes	24537	1	32	Unsigned 8	
Basic Settings	COM1 Mode	DIRECT		Yes	24522			String list	
Basic Settings	COM2 Mode	DIRECT		Yes	24451			String list	
Basic Settings	ModemIniString			No	24436			Long string	
Basic Settings	ModbusComSpeed	9600	bps	No	24477			String list	
Engine	Starting RPM	25	%	No	8254	5	50	Unsigned 8	

Params								
Engine	Starting Oil P	4,5	Bar	No	9681	0,0	10,0	Integer 16
Params								
Engine	Prestart Time	2	s	No	8394	0	600	Unsigned 16
Params								
Engine	MaxCrank Time	5	s	No	8256	1	60	Unsigned 8
Params								
Engine	CrnkFail Pause	8	s	No	8257	5	60	Unsigned 8
Params								
Engine	Crank Attempts	3		No	8255	1	10	Unsigned 8
Params								
Engine	Idle Time	12	s	No	9097	0	600	Unsigned 16
Params								
Engine	Min Stab Time	2	s	No	8259	1	10	Unsigned 16
Params								
Engine	Max Stab Time	10	s	No	8313	2	300	Unsigned 16
Params								
Engine	Cooling Speed	NOMINAL		No	10046			String list
Params								
Engine	Cooling Time	30	s	No	8258	0	3600	Unsigned 16
Params								
Engine	Stop Time	60	s	No	9815	0	240	Unsigned 16
Params								
Engine	Fuel Solenoid	DIESEL		No	9100			String list
Params								
Engine	D+ Function	DISABLED		No	9683			String list
Params								
Engine	ECU FreqSelect	DEFAULT		No	10266			String list
Params								
Engine	ECU SpeedAdj	50	%	No	9948	0	100	Unsigned 16
Params								
Engine	Fuel Pump ON	20	%	No	10100	-100	90	Integer 16
Params								
Engine	Fuel Pump OFF	90	%	No	10101	20	10000	Integer 16
Params								
Engine	ProtectHoldoff	5	s	No	8262	0	300	Unsigned 16
Protect								
Engine	Horn Timeout	10	s	No	8264	0	600	Unsigned 16
Protect								
Engine	Overspeed Sd	115	%	No	8263	50	150	Unsigned 16
Protect								
Engine	AI1 Wm	2,0	Bar	No	8369	-10,0	1000,0	Integer 16
Protect								
Engine	AI1 Sd	1,0	Bar	No	8370	-10,0	1000,0	Integer 16
Protect								
Engine	AI1 Del	3	s	No	8365	0	900	Unsigned 16
Protect								
Engine	AI2 Wm	80	°C	No	8375	-100	10000	Integer 16
Protect								
Engine	AI2 Sd	90	°C	No	8376	-100	10000	Integer 16
Protect								
Engine	AI2 Del	5	s	No	8371	0	900	Unsigned 16
Protect								
Engine	AI3 Wm	20	%	No	8381	-100	10000	Integer 16
Protect								
Engine	AI3 Sd	10	%	No	8382	-100	10000	Integer 16
Protect								
Engine	AI3 Del	10	s	No	8377	0	900	Unsigned 16
Protect								
Engine	Batt Overvolt	36,0	V	No	9587	18,0	40,0	Integer 16
Protect								
Engine	Batt Undervolt	18,0	V	No	8387	8,0	40,0	Integer 16
Protect								
Engine	Batt Volt Del	5	s	No	8383	0	600	Unsigned 16
Protect								
Engine	Maintenance	9999	h	No	9648	0	10000	Unsigned 16
Protect								
Gener Protect	Overload Sd	120	%	No	8280	0	200	Unsigned 16
Gener Protect	Overload Del	5,0	s	No	8281	0,0	600,0	Unsigned 16

Gener Protect	Short Crct Sd	250	%	No	8282	100	500	Unsigned 16
Gener Protect	Short Crct Del	0,00	s	No	9991	0,00	10,00	Unsigned 16
Gener Protect	Amps IDMT Del	4,0	s	No	8283	1,0	60,0	Unsigned 16
Gener Protect	Amps Unbal Sd	50	%	No	8284	1	200	Unsigned 16
Gener Protect	Amps Unbal Del	5,0	s	No	8285	0,0	600,0	Unsigned 16
Gener Protect	Gen >V Sd	110	%	No	8291	70	200	Unsigned 16
Gener Protect	Gen <V Sd	70	%	No	8293	0	110	Unsigned 16
Gener Protect	Gen V Del	3,0	s	No	8292	0,0	600,0	Unsigned 16
Gener Protect	Volt Unbal Sd	10	%	No	8288	1	200	Unsigned 16
Gener Protect	Volt Unbal Del	3,0	s	No	8289	0,0	600,0	Unsigned 16
Gener Protect	Gen >Freq Sd	110,0	%	No	8296	85,0	200,0	Unsigned 16
Gener Protect	Gen <Freq Sd	85,0	%	No	8298	0,0	110,0	Unsigned 16
Gener Protect	Gen Freq Del	3,0	s	No	8297	0,0	600,0	Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI1 Wrn	0	U4	No	8762	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI1 Sd	0	U4	No	8766	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI1 Del	5	s	No	8770	0	900	Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI2 Wrn	0	U5	No	8763	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI2 Sd	0	U5	No	8767	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI2 Del	5	s	No	8771	0	900	Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI3 Wrn	0	U6	No	8764	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI3 Sd	0	U6	No	8768	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI3 Del	5	s	No	8772	0	900	Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI4 Wrn	0	U7	No	8765	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI4 Sd	0	U7	No	8769	-100	10000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI4 Del	5	s	No	8773	0	900	Unsigned 16
Extension I/O	IOM AI1 Calibr	0	U4	No	8793	-1000	1000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI2 Calibr	0	U5	No	8794	-1000	1000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI3 Calibr	0	U6	No	8795	-1000	1000	Integer 16
Extension I/O	IOM AI4 Calibr	0	U7	No	8796	-1000	1000	Integer 16
Date/Time	Time Stamp Per	60	min	No	8979	0	240	Unsigned 8
Date/Time	SummerTimeMod	DISABLED		No	8727			String list
Date/Time	Time	0:00:00		No	24554			Time
Date/Time	Date	1.1.2006		No	24553			Date
Date/Time	Timer1 Repeat	NONE		No	10045			String list
Date/Time	Timer1 ON Time	5:00:00		No	10042			Time
Date/Time	Timer1Duration	5	min	No	10044	1	1440	Unsigned 16
Date/Time	Timer2 Repeat	NONE		No	10202			String list
Date/Time	Timer2 ON Time	5:00:00		No	10199			Time
Date/Time	Timer2Duration	5	min	No	10201	1	1440	Unsigned 16
Sensors Spec	AI1Calibration	0,0	Bar	No	8431	-100,0	100,0	Integer 16
Sensors Spec	AI2Calibration	0	°C	No	8407	-1000	1000	Integer 16

Sensors Spec	AI3Calibration	0	%	No	8467	-1000	1000	Integer 16
SMS/E-Mail	Yel Alarm Msg	OFF		No	8482			String list
SMS/E-Mail	Red Alarm Msg	OFF		No	8484			String list
SMS/E-Mail	TelNo/Addr Ch1			No	9597			Long string
SMS/E-Mail	TelNo/Addr Ch2			No	9598			Long string

Values of MRS16:

Name	Firmware ver.	Application	Date	App. ver.	Ser. num.	Filename
IL-NT	IL-NT-1.3 R:11.07.2008	MRS16	11.7.2008	1,3	12345678	IL-NT-MRS16- 1.3.AIL

Group	Name	Value	Dimension	Com. obj.	Data type
Engine	RPM	1500	RPM	8209	Unsigned 16
Engine	Diagnostic ECU	[010]		10034	Binary 8
Engine	Fuel Rate ECU	0,0	L/h	9860	Unsigned 16
Engine	Cool Temp ECU	22	°C	9855	Integer 16
Engine	IntakeTemp ECU	20	°C	9878	Integer 16
Engine	Oil Press ECU	0,0	Bar	10354	Integer 16
Engine	BoostPress ECU	0,0	Bar	9877	Unsigned 8
Engine	Oil Temp ECU	22	°C	9857	Integer 16
Generator	Gen kW	150	kW	8202	Integer 16
Generator	Gen kW L1	50	kW	8524	Integer 16
Generator	Gen kW L2	50	kW	8525	Integer 16
Generator	Gen kW L3	50	kW	8526	Integer 16
Generator	Gen kVAr	15	kVAr	8203	Integer 16
Generator	Gen kVAr L1	5	kVAr	8527	Integer 16
Generator	Gen kVAr L2	5	kVAr	8528	Integer 16
Generator	Gen kVAr L3	5	kVAr	8529	Integer 16
Generator	Gen kVA	153	kVA	8565	Integer 16
Generator	Gen kVA L1	51	kVA	8530	Integer 16
Generator	Gen kVA L2	51	kVA	8531	Integer 16
Generator	Gen kVA L3	51	kVA	8532	Integer 16
Generator	Gen PF	1,00		8204	Integer 8
Generator	Gen Load char	R		8395	Char
Generator	Gen PF L1	1,00		8533	Integer 8
Generator	Gen Ld Char L1	R		8626	Char
Generator	Gen PF L2	1,00		8534	Integer 8
Generator	Gen Ld Char L2	R		8627	Char
Generator	Gen PF L3	1,00		8535	Integer 8
Generator	Gen Ld Char L3	R		8628	Char
Generator	Gen freq	50,0	Hz	8210	Unsigned 16
Generator	Gen V L1-N	230	V	8192	Unsigned 16

Generator	Gen V L2-N	230	V	8193	Unsigned 16
Generator	Gen V L3-N	230	V	8194	Unsigned 16
Generator	Gen V L1-L2	398	V	9628	Unsigned 16
Generator	Gen V L2-L3	398	V	9629	Unsigned 16
Generator	Gen V L3-L1	398	V	9630	Unsigned 16
Generator	Gen A L1	41	A	8198	Unsigned 16
Generator	Gen A L2	41	A	8199	Unsigned 16
Generator	Gen A L3	41	A	8200	Unsigned 16
Controller I/O	Battery Volts	24,3	V	8213	Integer 16
Controller I/O	D+	5,7	V	10603	Integer 16
Controller I/O	Oil Pressure	15,6	Bar	8227	Integer 16
Controller I/O	Engine Temp	50	°C	8228	Integer 16
Controller I/O	Fuel Level	99	%	8229	Integer 16
Controller I/O	Bin Inputs	[111100]		8235	Binary 16
Controller I/O	Bin Outputs	[111100]		8239	Binary 16
Extension I/O	IOM AI1	10	U4	8978	Integer 16
Extension I/O	IOM AI2	20	U5	8759	Integer 16
Extension I/O	IOM AI3	30	U6	8760	Integer 16
Extension I/O	IOM AI4	40	U7	8761	Integer 16
Extension I/O	IOM Bin Inp	[01000110]		8602	Binary 16
Extension I/O	IOM Bin Out	[11011001]		8604	Binary 16
Extension I/O	RA Bin Out	[100010010000000 0]		9849	Binary 16
Statistics	Energy kWh	0		8205	Integer 32
Statistics	Energy kVAh	0		8539	Integer 32
Statistics	Run Hours	0,0	h	8206	Integer 32
Statistics	Num Starts	0		8207	Unsigned 16
Statistics	Maintenance	9999	h	9648	Unsigned 16
Statistics	Num E-Stops	0		11195	Unsigned 32
Statistics	Shutdowns	0		11196	Unsigned 32
IL Info	Engine State	#####		8330	Unsigned 16
IL Info	Breaker State	#####		8455	Unsigned 16
IL Info	Timer Text	#####		8954	Unsigned 16
IL Info	Timer Value	0	s	8955	Unsigned 16
IL Info	FW Version	0,0		8393	Unsigned 8
IL Info	Application	4		8480	Unsigned 8
IL Info	FW Branch	1		8707	Unsigned 8
IL Info	PasswordDecode	#####		9090	Unsigned 32

Date/Time	Time	#####	24554	Time
Date/Time	Date	#####	24553	Date

¹ В случае неправильной работы программы, функция DiagData показывает значение которое возможно содержит ошибку в программе. Включите данный номер в отчет об ошибках программы.

Дистанционная связь

Связь с интернетом

Контроллеры IL-NT могут отслеживаться из программы LiteEdit 3.0 и выше через интернет с использованием модуля Internet Bridge (IG-IB) подключенного к порту контроллера RS232.

Рекомендуемые ISDN модемы

- Askey TAS-200E
- ASUScom TA-220ST
- Develo Microlink ISDN i

Рекомендуемые GSM модемы

- Siemens M20, TC35, TC35i, ES75, MC39
- Wavecom M1200/WMOD2
- Wavecom - Maestro 20, dual 900/1800MHz.
- Wavecom – Fastrack M1306B, dual 900/1800 MHz (Fastrack M1206B HE рекомендуется)
- FALCOM A2D, dual 900/1800MHz.

Установка GSM модема

Перед началом работы с GSM модемом запустите следующую программу для правильной установки модема.

Программа запишет все необходимые команды AT для правильного использования GSM модема с IL-NT.


Данная программа работает независимо от LiteEdit:

- Запустите Меню Пуск – Все Программы - LiteEdit –Gm_setup.exe.
- Выберите COM порт.
- Выберите модуль iG-CU (=IS-CU) или iG-MU.
- Нажмите кнопку Setup (Установка).
- Следуйте командам в окне установки GSM модема.

Типичная скорость передачи данных для связи через GSM составляет от 80 до 90 бит/с.

Замечание:

Настоятельно рекомендуется использование одинаковых моделей модемов на обоих концах линии связи (как у IL, так и у ПК).



Установка SIM карты мобильного телефона

- Установите SIM карту в GSM модем следующим образом:
- разрешите обмен данными (при запросе)
- отсутствие PIN-кода.

Замечание:

Обратитесь к Руководству IntelliCommunication за дополнительной информацией.

Техническое обслуживание


Замена батареи автономного питания

Внутренняя батарея автономного питания должна меняться, примерно, каждые 5-7 лет. Замените батарею, если на экране появилось сообщение «Low BackupBatt (Низ Убат)». Следуйте следующим инструкциям:

1. Отключите все клеммы от контроллера и достаньте контроллер из панели управления.
2. Отсоедините заднюю крышку, используя плоскую отвертку или любой другой подходящий инструмент.



3. Удалите все встраиваемые модули.
4. Батарея расположена в держателе на печатной плате. Удалите старую батарею с помощью маленькой острой отвертки и вставьте новую батарею в держатель. Используйте только литиевую батарею CR1225.



5. Вставьте обратно крышку. Требуется слегка надавить, чтобы запоры защелкнулись в держателях. **Обратите внимание на то, чтобы крышка была в правильном положении, а не в перевернутом!**
6. Вставьте модули обратно в слоты.
7. Включите питание контроллера, установите дату и время, проверьте все параметры.

Технические данные

Питание

Напряжение питания	8-36 В пост. тока
Потребление	40-430 мА в зависимости от напряжения питания и температуры
Зависимость потребления от напряжения питания	0,104 А при 8 В пост. тока 0,080 А при 12 В пост. тока 0,051 А при 24 В пост. тока 0,044 А при 30 В пост. тока 0,040 А при 36 В пост. тока
Допустимое падение напряжения:	минимум 10 В в течении 100 мс, возврат к минимуму 8 В
Допуск измерения напряжения батареи	2 % при 24 В

Замечание:

Подсветка экрана отключается при напряжении питания менее 7 В.
Кратковременные просадки напряжения (например: при пуске ДГУ) не влияют на работу контроллера.

Условия работы

Рабочая температура IL-NT:	-20...+70 °C
Рабочая температура IL-NT LT [#] :	-40...+70 °C
Температура хранения	-30...+80 °C
Степень защиты лицевой панели:	IP65
Влажность:	95% без конденсации
Стандарты соответствия:	
Директива низкого напряжения	EN 61010-1:95 +A1:97
Электромагнитная совместимость	EN 50081-1:94, EN 50081-2:96 EN 50082-1:99, EN 50082-2:97
Вибрация	5 – 25 Гц, ±1,6мм 25 – 100 Гц, a = 4 g
Сотрясение	a = 200 м/с ²

#Низкотемпературная модификация

Дисплей LCD ограничивает рабочую температуру контроллера диапазоном от -20 °C до + 70 °C, даже если другие электронные компоненты контроллера имеют более широкий температурный диапазон.

Для расширения температурного диапазона работы в IntelliLite^{NT} LT встроена внутренняя подогревающая пластина. Подогрев начинается при температуре ниже 5 °C и мощность подогрева зависит от окружающей температуры и напряжения питания.

Технические данные

	Стандартный IL-NT	Код заказа: IL-NT-xxxxx LT:
Рабочая температура	-20...+70 °C	-40...+70 °C
Температура хранения	-30...+80 °C	-30...+80 °C

Подогревающая пластина повышает потребление контроллера.

Потребление контроллера при	Без подогрева	Подогрев при температуре окружающей среды		
		0 °C	-20 °C	-40 °C
12 В пост.ток.	80 мА	+75 мА	+210 мА	+325 мА
24 В пост.ток.	51 мА	+31 мА	+100 мА	+175 мА

Контроллер IntelliLite LT немедленно начинает работать после включения при температуре -30 °C, а изображение на дисплее становится видимым спустя несколько минут.

Размеры и вес

Размеры	180x120x55 мм
Вес	450 г

Клеммы генератор

Номинальная частота	50-60 Гц
Допуск измерения частоты	0,2 Гц

Токовые входы

Номинальный ток входа (от трансформаторов тока)	5 А
Нагрузка (сопротивление выхода трансформатора тока)	< 0,1 Ом
Нагрузка входов измерения тока	< 0,2 ВА на фазу (In = 5А)
Максимальный измеренный ток трансформатора тока	10 А
Допуск измерения тока	2% от номинального тока
Максимальный пиковый ток трансформатора тока	150 А / 1 с
Максимальный продолжительный ток	12 А

Клеммы измерения напряжения

Диапазон измеряемого напряжения	0 – 277 В перем. тока фаза - нейтраль 0 – 480 В перем. тока фаза - фаза
Максимальное измеренное напряжение	340 В перем. тока фаза - нейтраль 600 В перем. тока фаза - фаза
Входное сопротивление	0,6 МОм фаза - фаза 0,3 МОм фаза - нейтраль
Допуск измерения напряжения	2 % от номинального напряжения
Класс перенапряжения	III / 2 (EN61010)

Бинарные входы и выходы

Бинарные входы

Количество входов	7	
Входное сопротивление	4,2 кОм	
Диапазон входного напряжения	0-36 В пост.тока	
Уровень переключающего напряжения для индикации замкнутого контакта		0 – 2 В
Максимальный уровень напряжения для индикации разомкнутого контакта		8 – 36 В

Бинарные выходы с открытым коллектором

Количество выходов	7
Максимальный ток	0,5 А
Максимальное переключающее напряжение	36 В пост. тока

Аналоговые входы

Электрически не развязанные	
Количество входов	3
Разрешение	10 бит
Диапазон выбираемый переключкой	V, Ом (по умолчанию), mA
Максимальный диапазон сопротивления	2500 Ом
Максимальный диапазон напряжения	2.5 В
Диапазон тока	0 – 20 mA
Входное сопротивление	180 Ω для измерения в mA
Входное сопротивление	> 100 кОм для измерения в В
Допуск измерения сопротивления	± 2 % ± 2 Ом от измеренной величины
Допуск измерения напряжения	± 1 % ± 1 мВ от измеренной величины
Допуск измерения тока	± 2.5 % ± 0,5 mA от измеренной величины

Вход датчика оборотов

Тип датчика	магнитный датчик (рекомендуется соединение экранированным кабелем)
Минимальное входное напряжение	2 V _{pk-pk} (от 4 Гц до 4 кГц)
Максимальное входное напряжение	50 V _{eff}
Минимальная измеренная частота	4 Гц
Максимальная измеренная частота	10 кГц (мин. входное напряжение 6V _{pk-pk})
Допуск измерения частоты	0,2 %

D+ Функция

Зарядная D+ Функция:	
Максимальный выходной ток D+	300 mA
Гарантированный уровень сигнала работы зарядного генератора питания	80% от напряжения

*Шина CAN

Гальванически развязанная	
Максимальная длина шины CAN	200 м
Скорость	250 кБит
Номинальное сопротивление	120 Ом
Тип кабеля	витая пара (в экране)

Следующие динамические параметры кабеля важны при максимальной длине в 200 м и подключении 32 модулей iS-COM:

Номинальная скорость распространения	Мин. 75% (макс. 4,4 нс/м)
Сечение провода	мин. 0,25 мм ²
Максимальное затухание (при 1 МГц)	2 дБ / 100 м

Рекомендованные кабели компанией Industrial Automation & Process Control (Промышленная автоматика и Управление процессами):

BELDEN (see <http://www.belden.com>):

- 3082A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3083A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3086A DeviceBus for Honeywell SDS

- 3087A DeviceBus for Honeywell SDS
- 3084A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3085A DeviceBus for Allen-Bradley DeviceNet
- 3105A Paired EIA Industrial RS485 cable

LAPP CABLE

- Unitronic BUS DeviceNet Trunk Cable
- Unitronic BUS DeviceNet Drop Cable
- Unitronic BUS CAN
- Unitronic-FD BUS P CAN UL/CSA

Интерфейс IL-NT RS232 (опциональная плата)

Вставляется в порт модуля связи контроллера IL-NT.

Максимальная дистанция	10 м
Максимальная скорость	До 57,6 кБит (Непосредственное подключение), 38,4 кБит Аналоговый модем, 9,6 кБит Цифровой модем, 57,6 кБит (MODBUS).

Рекомендованный внешний конвертор:

ADVANTECH – ADAM 4520: RS232 в RS422/485 конвертер, установка на дин-рейку, автоматический контроль RS485, отсутствие внешних сигналов управления, галавнически изолированный.

Рекомендованный внутренний конвертор:

ADVANTECH – PCL-745B или PCL745S: Сдвоенный порт интерфейсной платы RS422/485, автоматический контроль RS485, отсутствие внешних сигналов управления, галавнически изолированный.

Интерфейс IL-NT S-USB (опциональная плата)

Вставляется в порт модуля связи контроллера IL-NT.

Максимальная дистанция	5 м
Максимальная скорость	До 57,6 кБит (Непосредственное подключение), 38,4 кБит Аналоговый модем, 9,6 кБит Цифровой модем, 57,6 кБит (MODBUS).

Используйте только экранированный кабель USB длиной до 5 м.

Рекомендованный кабель USB:

USBCABLE – ComAp A-B USB кабель.

Интерфейс IL-NT AOUT8 (опциональная плата)

Вставляется в порт модуля расширения контроллера IL-NT.

Количество PWM выходов	8
Частота PWM	250 Гц
Максимальный ток	0,5 А
Максимальное переключающее напряжение	36 В пост. тока
Входное сопротивление	1 Ом
Разрешение	10 бит

Модуль IGS-PTM

Напряжение питания	8-36 В пост. тока
Потребление	0,1 А в зависимости от напряжения питания
Размеры:	40 x 95 x 45 мм, установка на дин-рейку (35 мм)
Подключение к контроллеру	Шина CAN
Бинарные входы и выходы	См. IG-IOM
Аналоговые выходы	См. IG-IOM

Аналоговые входы

Электрически не развязанные	
Количество входов	4
Разрешение	10 бит
Максимальный диапазон сопротивления	0 – 250 Ом
Максимальный диапазон напряжения	0 – 100 мВ
Максимальный диапазон тока	0 – 20 мА
Допуск измерения сопротивления	1 % ± 2 Ом от измеренной величины
Допуск измерения напряжения	1,5 % ± 1 мВ от измеренной величины
Допуск измерения тока	2,5 % ± 0,5 мА от измеренной величины

Модуль IGL-RA15

Питание

Напряжение питания	8-36 В пост. тока
Потребление	0,35-0,1А (+1А макс. выход сирены) Зависит от напряжения питания

Условия работы

Рабочая температура	-20...+70 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Степень защиты лицевой панели:	IP65

Размеры и вес

Размеры	180x120x55 мм
Вес	950 г

Выход сирены

Максимальный ток	1 А
Максимальное переключающее напряжение	36 В пост. тока

Модуль IG-IB

Напряжение питания	8-36 В пост. тока
Потребление	0,1 А в зависимости от напряжения
питания	
Размеры:	95 x 96 x 43 мм, установка на дин-рейку (35 мм)
Подключение к контроллеру	RS232
Подключение к модему	RS232
Подключение к Ethernet	RJ45 (10baseT)
Рабочая температура	-30...+70 °C
Температура хранения	-30...+70 °C